# 取扱説明書 GL06P



EMOBILE GLO6P User Guide ©イー・アクセス株式会社

- 本書内で使用されている表示画面、イラストなどは説明用に作成されたものです。
- 本書内では、GLO6Pのことを「本製品」、無線LANによる接続に対応した機器(ゲーム機、 パソコンなど)を「無線LAN端末」と表記しています。あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関して、一部でも無断転載することは禁じられています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お問い合わせ先(150ページ)にご連絡ください。

Microsoft®、Windows®、Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、および Windows® XPは、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。

Mac、Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

AdobeおよびAdobe Readerは、米国Adobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi Certified®、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™ とそのロゴは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。

PlayStation、PS3、PSPは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または 登録商標です。また、PSVITAは同社の商標です。

Wii U、Wii、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDS、ニンテンドーDS Lite、ニンテンドーDSi およびニンテンドーWi-Fiコネクションは、任天堂の商標または登録商標です。

iPod touch、iPadは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標 です。

Pocket WiFiの商標およびロゴは、イー・アクセス株式会社の商標または登録商標です。

💥 HUAWEI は、中国HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd.の商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

GPL書面によるオファー

本製品はGNU General Public License (Version2) が適用されたフリーソフトウェアを使用しています。詳細は、下記のホームページをご参照ください。

http://www.huaweidevice.com/mbb\_copyright

または、mobile@huawei.comまでお問い合わせください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理するようお願い致します。詳しくは、 各地方自治体にお問い合わせください。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客さまが不要となってお持ちに なる電話機端末・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず下記マークのあるお店で回収し、リサイクルを 行っています。



## はじめに

この度は、EMOBILE GLO6P(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうござい ます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。またお読 みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。 不明な点がございましたらお問い合わせ先(150ページ)にご連絡ください。

## ご利用いただくにあたって

本製品はイー・モバイルの提供するサービスエリアおよび国際ローミングのサービスエリア においてご使用になれます。

This product can be used in the coverage that EMOBILE offers and the coverage of the international roaming.

- サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部など電 波の伝わりにくいところでは、通信ができない場合があります。また地域的に電波の伝わり にくい場所もありますので、あらかじめご了承ください。
- 電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることとなります。あらかじめ ご了承ください。
- 本製品は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。留意してご利用ください。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- EM chip <micro> (microSIM カード)を取り付けていない状態では一部使用できない機 能があります。
- 本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使いかたを誤ったときや静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・ 修理のときなどには登録している情報が消失するおそれがありますが、当社は一切の責任を 負いません。
- 本製品に登録した情報は必ず別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

## 本書の使いかた



・本項目の説明記載、およびページはサンプルです。本書の実際の記載とは、内容が異なります。

はじめに	1
はじめに	1
ご利用いただくにあたって	1
本書の使いかた	2
目次	3
安全上のご注意	5
ご利用上のお願いとご注意	
注意事項	
無線 LAN 使用に関するご注意	
免責事項について	
1 ご利用になる前に	
本製品の使いかた	
動作環境	
梱包品を確認してください	
各部の名称と機能	
EM chip <micro>(microSIM カード)を準備してください</micro>	
電池パックを充電する	
電源を入れる/切る	
工場出荷時設定について	
2 インターネットに接続する	
インターネット接続について	
3G/LTE 回線を利用する	
Wi-Fi(WAN)を利用する	
3 無線 LAN 端末を接続する	
無線 LAN 機能について	
PSVITA を接続する	41
PSP を接続する	
PS3 を接続する	
ニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi / DS / DS Lite を接続する	
Wii U を接続する	
Wii を接続する	
WPS 対応の無線 LAN 端末を接続する	50
Windows パソコンを接続する	51
Mac を接続する	
4 パソコンを USB 接続する	55
Windows パソコンに接続する	
	62
5 各種機能を設定する	67
GL06P 設定ツールについて	
かんたん設定	
インターネットや無線LANの情報を確認する(基本情報)	75

	各種機能の詳細設定をする(設定)	
	サポート情報を確認する(ヘルプ)	
	ローミング設定をする	
	受信したメッセージを確認する	
	モバイル機器用設定ツールについて	
6	本製品を最新の状態にする	
	本製品を最新の状態にするには	
7	故障と思われる前に	
8	付録	
	主な仕様	
	GL06P 設定ツール 設定一覧	
	用語集	
	保証とアフターサービス	
	お問い合わせ先	

安全上のご注意

## 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、必要なときにご覧になれるよう大切に保管してください。
- 以下の注意事項は、ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容が記載されていますので、よくお読みの上、必ずお守りください。

表示区分の説明

次の表示区分は、表示内容を守らずに誤った取り扱いをした場合に生じる危害・損害の程度について説明しています。

<u> 危険</u>	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示してい ます。
▲ 警告	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
▲ 注意	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容 を示しています。

図記号の意味

○ 茶止	本製品の取り扱いにおける禁止事項(してはいけないこと)を示して います。
分解禁止	本製品を分解すると感電などの傷害を負うおそれがあるので、分解し てはいけないことを示しています。
濡れ手禁止	本製品を濡れた手で扱うと感電するおそれがあるので、濡れた手で 触ってはいけないことを示しています。
水濡れ禁止	本製品を水に濡らすなどして使用すると漏電による感電や発火のおそれがあるので、水に濡らしてはいけないことを示しています。
<ul><li>風呂、シャワー室</li><li>での使用禁止</li></ul>	本製品を風呂、シャワー室で使用すると漏電による感電や発火のおそ れがあるので、風呂、シャワー室で使用してはいけないことを示して います。
し、指示	本製品の取り扱いにおける指示事項(必ず実行していただくこと)を 示しています。
電源プラグを必ず コンセントから抜く	AC アダプタまたはパソコンの電源プラグを必ずコンセントから抜い ていただくことを示しています。

具体的な内容は図記号とともに文章で示します。

## 安全上のご注意



	警告
	<b>必ず指定の機器をご使用ください。</b> 指定以外の機器を使用すると、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。
$\oslash$	充電端子やコネクタ、プラグなどの端子部分に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など) を触れさせないでください。また内部に入れないでください。 ショートによる火災や故障の原因となります。
$\bigcirc$	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。 発熱、発火、感電や故障の原因となります。
$\oslash$	ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では、必ず事前に電源を切っ てください。また、充電は中止してください。 爆発や火災の原因となります。
	液がもれている、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常な状態の場合は、すぐ に使用をやめて AC アダプタをコンセントから抜き、パソコンと USB ケーブルで 接続中の場合はパソコンから取り外し、本製品の電源を切り、電池パックを取り外 してお問い合わせ先(150ページ)にご連絡ください。 そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因になります。
	落雷のおそれがあるときは、本製品およびパソコン、無線 LAN 端末の電源を切り、 AC アダプタおよびパソコンの電源プラグを抜いてください。 落雷、感電、発火の原因となります。また屋外の場合は安全な場所へ移動してください。
0	長時間使用しないときには、安全のため、AC アダプタをコンセントおよび本製品から取り外してください。また、本製品をパソコンと USB ケーブル接続中の場合はパソコンから取り外してください。 感電、火災、故障の原因となります。
	注意
	<b>小児や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。</b> 誤って飲み込むなど、事故やけがの原因となります。
0	小児が使用する際には、保護者が本書の内容を教え、また、使用の途中においても、 本書どおりに使用しているかどうか注意してください。

感電やけがの原因となります。

**湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用や保管はしないでください**。 故障の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障の原因となります。

## 安全上のご注意



	使用箇所	使用材料・表面処理
製品本体	表面	PMMA樹脂、電気メッキ
	側面	PC樹脂+塗装
	操作ボタン(電源)	PC樹脂+塗装
	操作ボタン(WPS)	PC樹脂+TPU、塗装
	底面	PC樹脂+ゴムスプレー塗装仕上げ
	EM chip <micro>スロット</micro>	ニッケル銅合金、金メッキ
	電池パック接続端子	銅合金・金メッキ、ステンレス・
		ニッケルメッキ
ACアダプタ	本体	PC樹脂
	端子部	銅、銅ニッケルメッキ
microUSB	本体	PVC
ケーブル(長)	USB接続端子	鉄・ニッケルメッキ、銅、金
	microUSB接続端子	鉄・ニッケルメッキ、金
microUSB	本体	PVC
ケーブル(短)	USB接続端子	鉄・ニッケルメッキ、金
	microUSB接続端子	鉄・ニッケルメッキ、金

本製品で使用している各部の材質および表面処理は、以下のとおりです。

#### 電池パックの取り扱いについて

本製品の電池パックにはリチウムイオン電池を使用しています。取り扱いについて、次のこと をお守りください。発火、破裂、発熱、漏液や感電の原因となります。

# <u> 危険</u>

0

GL06Pに使用できる電池パックは、同梱品または指定のオプション品 (PBD06LPZ10)のみです。これ以外の電池パックは使用しないでください。

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製のネックレスや 鍵、アクセサリーなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液、感電の原因となります。

電池パックを本製品にうまく取り付けられないときは、無理に取り付けないでくだ さい。電池パックを取り付ける向きは決められています。向きを確かめてから取り 付けてください。

電池パックは指定の機器以外に使用しないでください。

**釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。** 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

# 安全上のご注意



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

# <u>()</u>注意







 $\bigcirc$ 

警告

指定された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。 指定以外の電圧で使用した場合は、火災の原因となります。 AC アダブタ:100~240V

注意

 $\wedge$ 

AC アダプタをコンセントから抜くときは、USB ケーブルを引っ張らずに、AC アダプタを持って抜いてください。 火災、感電の原因となることがあります。

重いものを載せないでください。

電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるかったりするときは使用しな いでください。

布などでくるまないでください。

## 安全上のご注意





コードの根元部分を無理に曲げないでください。

USB ケーブルを取り外す場合は、コードを引っ張らずにコネクタを持って抜いて ください。

コードが傷つき、感電、火災の原因となります。

#### EM chip <micro>(microSIM カード)の取り扱いについて



EM chip <micro> を本製品に取り付けるときや取り外すときはご注意ください。 必要以上に力を加えると、けがや EM chip <micro> の破損の原因となります。



 EM chip <micro>のIC部分への接触は、データの消失や故障の原因となる可能性があります。不要なIC部分への接触は避けてください。
 分解や改造はしないでください。 データの消失や故障の原因となります。故障した場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 火のそばやストーブのそばなど高温の場所での使用および放置はしないでください。
 溶解、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。

0	EM chip <micro> は当社が指定した機器にてご使用ください。 指定機器以外で使用した場合、データの消失や故障の原因となることがあります。なお、当該要 因による不具合が発生した場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。</micro>
	本製品を使用中、EM chip <micro> 自体が温かくなることがありますが、手で 触れることのできる温度であれば、異常ではありませんので、そのままご使用くだ さい。</micro>
	落としたり、濡らしたり、曲げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりするこ とは、変形、破損、故障の原因となります。
$\bigcirc$	<b>高温・低温・多湿・ほこりの多いところでの保管は避けてください</b> 。 故障の原因となります。
$\bigcirc$	電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に EM chip <micro> を入れないでくだ さい。 溶損、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。</micro>
	<b>水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。</b> 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
	小児が使用する際には、保護者が本書の内容を教え、また、使用の途中においても、 本書どおりに使用しているかどうか注意してください。 感電やけがの原因となります。
	小児や乳幼児が誤って EM chip <micro> を飲み込むなどの事故やけがを防止するため、EM chip <micro> は小児や乳幼児の手が届かないところに保管してください。</micro></micro>
0	その他、本来の用途以外の方法での使用はデータ消失や故障の原因となりますので、 ご注意ください。

## 安全上のご注意

#### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

以下に記載する4項目は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使 用に関する指針」(電波環境協議会)に準拠しています。

	植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。 電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。
	満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植 込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本製品およびパソ コン、無線 LAN 端末の電源を切り、本製品の使用を控えてください。 電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。
	<ul> <li>医療機関の屋内では以下のことを守って使用してください。</li> <li>手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。</li> <li>病棟内では、本製品およびパソコン、無線LAN端末の電源を切り、本製品を使用しないでください。</li> <li>ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本製品およびパソコン、無線LAN端末の電源を切り、本製品を使用しないでください。</li> <li>医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの措置を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。</li> </ul>
0	自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動 器以外の医用電気機器を使用される場合、電波による影響について個別に医用電気 機器メーカーなどにご確認ください。 電波の影響で、電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。

## ご利用上のお願いとご注意

C	共通
	かる環境下では使用しないでください。また洗濯機で洗わないでください。故障の原因が
	水濡れであると判明した場合、保証の対象外となります。
	次のような極端な温度環境での使用は避けてください。
	・直射日光の当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなど、特に温度が上がる場所。
	· 冷蔵倉庫など、特に温度が下がる場所。
	エアコン吹出口の近くなどで使用しないでください。温度が急激に変化することにより結
	露が発生して、故障の原因となります。
	落としたり、強い衝撃を与えたり、曲げたりしないでください。落としたり、重い物の下
	敷きにしたり、変な持ち方をして曲げるなど、強い力を加えないでください。故障の原因
	となります。この場合、保証の対象外となります。
0	汚れたり、水滴が付いたりしたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。アルコー
	ル、ベンジン、シンナーなどの薬品や、化学雑巾、洗剤などを用いると、外装や印刷が変
_	質するおそれがありますので、使用しないでください。
0	湿った衣類のポケットに入れて持ち運ばないでください。衣類のポケットにこもる汁など
_	の湿気が故障の原因となります。
•	強い刀かかかるような場所に直かないぐくたさい。
-	何物のつまったカハンに入れるときは、重いものの下にならないようご注意くたさい。
	一般の電話機やテレビ・フンオはとをお使いになっている近くで使用すると、影響を与え
	る場合かめりますので、はるへく離れた場所でご使用くたさい。
C	GL06P

- お客さまご自身で本製品に登録された情報内容などは、別にメモを取るなどして保管して くださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうようなことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットなどに本製品を入れたまま、椅子などに座らないでください。またカバンの底など強い力がかかるような場所には入れないでください。
- 本製品の上に書類などを載せないでください。誤って書類などの上から力を加えると、破損の原因となります。
- 突起部のある硬いもの(クリップなど)と一緒に入れたり、バッグの底に入れないでください。入れかたや取り扱いかた(誤って、ぶつけたり落としたりするなど)によっては、 破損の原因となります。
- 使用中に、強い磁石を近づけないでください。故障の原因となります。
- 本製品とパソコンを USB ケーブルで接続している場合、パソコンの電池残量が不足していないことを確認して使用してください。電池が不足していると動作が不安定になります。充電するなどして使用してください。

## ご利用上のお願いとご注意

- microUSB 端子にゴミやほこり、金属片などの異物を絶対に入れないでください。故障や記録内容の消失の原因となります。
- ストラップ取り付け穴には、携帯電話用などに販売されている市販のストラップを取り付けることができます。ストラップの種類によっては取り付けられない場合もありますので、店頭で取り付けが可能であることを確認してからご購入ください。なお、ストラップを取り付けた状態でストラップを持って振り回したり、ストラップを強く引っ張ったりするなどストラップ取り付け穴に強い力が加わる行為は行わないでください。故障や破損の原因となります。

#### 電池パック

- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用状態などによっても異なりますが、使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合があります が問題ありません。
- 極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間も短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。
- 長時間使用しない場合は、電池パックを本製品から取り外し、高温、多湿を避けて保管してください。

#### AC アダプタ

充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが異常ではありませんので、そのまま ご使用ください。

#### EM chip <micro> (microSIM カード)

- IC 部分は、いつもきれいな状態でご使用ください。
- お客さまご自身で EM chip <micro> に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうようなことがあっても、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



## 注意事項

本書の内容は、予告なく変更されることがあります。

本書では内容の正確さを期するためにあらゆる努力をしておりますが、本書に記載されている すべての記述、情報、および推奨事項は、明示、黙示を問わず、内容を一切保証するものでは ありません。

無線機器を正しく安全にご使用いただくために、「安全上のご注意」および「ご利用上のお願 いとご注意」「無線 LAN 使用に関するご注意」をよくお読みください。

### 無線LAN使用に関するご注意

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭用電化製品や産業・科学・医療用機器のほ か工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する 無線局)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、混信回避のための処置(例えば、パーティションの設置など)を行うか、使用場所を変更してください。

#### 周波数帯域について

本製品の無線 LAN 機能(2.4GHz 帯)が使用する周波数帯、変調方式、想定される与干渉距離、 および周波数変更の可否は、本製品の電池パックを取り外した内側に記号で記載されています。

- 2.4: 周波数 2400MHz 帯を使用する無線装置であることを示します。
- DS/OF:変調方式が DSSS、OFDM であることを示します。
- 4: 想定される与干渉距離が 40m 以下であることを示します。
- ■■■: 2400MHz ~ 2483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避 できることを示しています。
- 利用可能なチャンネルは国により異なります。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。
- 無線LANを海外で利用する場合、ご利用の国によっては使用場所などが制限される場合があります。その場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条件をご確認のうえ、ご利用ください。

#### 良好な通信のために

- 電子レンジからの影響を受けやすいので、少なくとも3m以上離れた場所でご使用ください。また、AV機器・OA機器などの電気製品からは2m以上離して通信をしてください。正常に通信できなかったり、テレビ、ラジオなどの受信障害(映像や音声にノイズが発生するなど)の原因になったりする場合があります。
- 他の無線機や、放送局の近くでは正常に通信ができない場合があります。このような場合には通信場所を変更してください。

#### 無線 LAN に関するお願い

電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使 用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、 正しく検索できない場合があります。

#### セキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワードまたはクレジットカード番号 などの個人情報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

- 不正に進入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密 情報を取り出す(情報漏洩)、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流す(な りすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)、コンピュータウィルス などを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能性があ ります。

本来、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するため のセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設 定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客さま自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

## 免責事項について

- 洪水、地震などの自然災害および当社責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、 お客さまの故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、 当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、通信などの機会を逸したために生じた損害、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の記載内容を守らなかったことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。
- 当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 1 ご利用になる前に

本製品の使いかた	21
動作環境	22
梱包品を確認してください	24
各部の名称と機能	25
本体の名称と機能	25
ディスプレイの表示	27
EM chip <micro> (microSIMカード)を準備してください</micro>	29
EM chip <micro>を取り付ける</micro>	30
EM chip <micro>を取り外す</micro>	
電池パックを充電する	32
ACアダプタで充電する	32
パソコンに接続して充電する	32
電池パック充電時のご注意	33
電源を入れる/切る	33
工場出荷時設定について	34
本製品をお買い上げ時の状態に戻すには(リセット)	34

## 本製品の使いかた

本製品は、3G/LTE 回線、自宅や会社などの無線 LAN ルーター、公衆無線 LAN サービスを経 由して、パソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末または microUSB ケーブルで接続したパソ コンをインターネットに接続できます。



#### 無線 LAN の転送速度

本製品は、IEEE802.11b/g/n の無線 LAN 規格に対応しています。LAN 接続(無線)区間の 最大通信速度 (理論値) は、300Mbps <sup>※</sup> (IEEE802.11n 接続時) / 54Mbps (IEEE802.11g 21 接続時) / 11 Mbps (IEEE802.11b 接続時)です。

- ※:お買い上げ時の最大通信速度は 144Mbps です。最大通信速度を 300Mbps にするには、 「無線 LAN 設定|の「周波数帯域幅|を「40|に変更する必要があります(お買い上げ時 の設定は [20])。
- ・ 最大通信速度は、無線 LAN 設定の周波数帯域幅および Wi-Fi MIMO の設定により、以下の ように変化します。周波数帯域幅および Wi-Fi MIMO の設定方法については、89 ページ「無線 LAN 設定 | を参照してください。

周波数带域幅	Wi-Fi MIMO 有効	Wi-Fi MIMO 無効
20MHz	144Mbps	72Mbps
40MHz	300Mbps	150Mbps

• WAN 設定の「ネットワーク選択設定」を「Wi-Fi(WAN)優先」に設定している場合、また は「無線 LAN 設定」で「SSID2 有効 / 無効」を「有効」に設定している場合は、最大通信 速度が半分になります。

# 1 ご利用になる前に

- 説明
   ・ 無線 LAN 端末は最大 10 台接続できます。また、無線 LAN 接続と USB 接続を同時に利用することもでき、その場合の最大接続台数は無線 LAN 接続 10 台、USB 接続 1 台の合計 11 台となります。ただし、「WAN 設定」の「ネットワーク選択設定」を「Wi-Fi (WAN) 優先」に設定すると、無線 LAN 端末の最大接続台数は 9 台 (Wi-Fi (WAN) 接続除く)となり、USB 接続を含め合計 10 台となります。
  - マルチ SSID 機能が有効の場合、無線 LAN 端末の最大接続数は SSID1 と SSID2 に接続 した機器を合わせて9台となります。
  - マルチ SSID 機能と Wi-Fi (WAN)機能は、同時に利用できません。マルチ SSID で複数の暗号化方式の無線 LAN 端末を接続する場合は、3G/LTE 回線を利用してインターネット接続する必要があります。詳しくは、78 ページ「ネットワーク選択設定」、86 ページ「Wi-Fi (WAN)設定」、89 ページ「無線 LAN 設定」を参照してください。

### 動作環境

#### 本製品の動作環境は次のとおりです。

#### 対応機器

パソコン、ゲーム機、iPad、iPod touch など IEEE802.11b/g/n の無線 LAN 規格に 対応する機器

#### 対応 OS (パソコン):

Windows XP Home Edition Service Pack 3 以降 Windows XP Professional Service Pack 3 以降 Windows Vista Home Basic (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista Home Premium (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista Business (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista Ultimate (32 ビットおよび 64 ビット) Windows 7 Starter (32ビット) Windows 7 Home Premium (32 ビットおよび 64 ビット) Windows 7 Professional (32 ビットおよび 64 ビット) Windows 7 Ultimate (32 ビットおよび 64 ビット) Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows 8 Pro (32 ビットおよび 64 ビット) Mac OS X 10 5 Mac OS X 10.6 (32 ビットおよび 64 ビット) Mac OS X 10.7 (32 ビットおよび 64 ビット) Mac OS X 10.8 (64 ビット) 対応 OS はすべて日本語版となります。

#### ● メモリ:

Windows XP:推奨512MB以上(256MB以上必要) Windows Vista:推奨1GB以上(512MB以上必要) Windows 7:1GB以上必要(32ビット) 2GB以上必要(64ビット) Windows 8:1GB以上必要(32ビット) 2GB以上必要(64ビット) Mac OS X:推奨512MB以上(256MB以上必要)

ハードディスク:推奨 100MB 以上 (50MB 以上の空き容量が必要)

● **画面解像度**: 推奨 1024 × 768 以上

対応ブラウザ:
 Windows: Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8, 9,10
 Mac OS: Safari 3, 4, 5, 6

上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン 本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客さまがご利用の環境に よっては、正常に動作しない場合があります。

お願い パソコンに対するサポートや OS のバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせ は、各パソコンのマニュアルなどをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。

## 梱包品を確認してください

お買い上げいただいた商品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。 万一、不足していた場合には、お問い合わせ先(150 ページ)にご連絡ください。



24



GL06P 本体



AC アダプタ (PCD01LPZ10)



かんたんセットアップマニュアル (別冊:基本編、ポータブルデバイス編 各1部)



保証書(本体、AC アダプタ 各1部)

● 付属品



電池パック (PBD06LPZ10)



microUSB ケーブル (17cm / 120cm 各1本)

786.171.48117	THE RELEASE CONTRACTOR IN CONTRACTOR	and an	
	Image: Section 2014         Image: Section 2014		

ご利用いただくにあたって



無線 LAN 初期設定シール

## 各部の名称と機能



#### ディスプレイ

本製品の状態が表示されます。詳しくは、27ページ「ディスプレイの表示」を参照してください。

#### 2 microUSB コネクタ

microUSB ケーブルを接続します。

#### 3 電源/WiFiボタン(①)

・約5秒押して、本体の電源を入/切します。 電源を入れると無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続されます。

- ・約1 秒押して、無線 LAN 機能をオン/オフします。
- ・本製品が動作しなくなった場合などに、約10秒押すと電源を強制的に切ることができます。

#### ④ WPS ボタン

・約1秒押すと、WPSのInformationが表示されます。そのまま約10秒押し続けると、WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能を開始します。WPS機能を搭載した無線LAN端末をお使いの場合に、無線LANの接続設定を簡単に行うことができます。詳しくは50ページ「WPS対応の無線LAN端末を接続する」を参照してください。

- 2回押すとSSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WPA キーまたはWEP キー) が順に表示されます。マルチSSID機能が有効の場合は、続けてSSID2のネットワーク 名(SSID)と暗号化キーが順に表示されます。暗号化キーの表示を無効に設定することも できます。詳しくは、89ページ「無線LAN設定」を参照してください。
- 5 ストラップ取り付け穴

# 1 ご利用になる前に



#### 6 RESET ボタン 本製品をお買い上げ時の状態に戻す場合に操作します。詳しくは34 ページ「本製品をお買 い上げ時の状態に戻すには(リセット)」を参照してください。

- **EM chip <micro> ストッパー** EM chip <micro> が外れないようにします。
- EM chip <micro> スロット
   EM chip <micro> を取り付けます。



ネットワークの種類と受信レベル

3<u>G /</u> LTE ネットワーク

· LTE ネットワーク接続中 · 3G: 3G ネットワーク接続中

· 📶 ⇔ 🝸 ⇔ 🖾 : 受信レベル「強」⇔「弱」⇔「圏外」

Wi-Fi (WAN) ネットワーク

· Wi-Fi(WAN)ネットワーク接続中(受信レベル強)

· . : Wi-Fi (WAN) ネットワーク接続中 (受信レベル弱)

#### 2 ローミング状態表示

ローミングサービスを利用して接続しているときに表示されます。ローミングサービスご 利用時はローミング料金が発生する場合があります。

#### アニメーション/文字情報表示部

通信状態や結果、および充電や EM chip <micro> の状態などがアニメーションや文字 情報で表示されます。詳しくは 28 ページの表を参照してください。

#### ④ 暗号化方式表示

SSID1の現在の暗号化方式を表示します。

#### 6 Wi-Fi 状態表示

- ・ IIII 点灯:無線 LAN が有効 · 消灯:無線 LAN が無効
- ・ 🎟 点灯:マルチ SSID が有効

#### 🙆 メッセージ受信表示

メッセージ受信時に、未読のメッセージ数が表示されます。

- ・ 🖾 😦 : 未読のメッセージが 10 件以上ある場合
- ・
   ・
   ドメッセージがいっぱいで、これ以上受信できない場合

# 1 ご利用になる前に

#### 7 電池残量表示

- · 📶 ⇒ 🚺 : 電池残量 「多い」 ⇒ 「少ない」
- · 点滅:電池残量がほとんど残っていません。直ちに充電してください。
- · ( → ( ) → ( ) → ( ) → ( ) → ( ) → ( )

#### 3 無線 LAN 接続数表示

無線 LAN 接続されている機器の台数が表示されます。

注意 本製品を約30秒以上、操作しなかった場合は、自動的にディスブレイが消灯します。再度ディ スプレイを点灯させるには、いずれかのボタンを押してください。

#### アニメーション/文字情報表示について

本製品の通信状態や結果、および充電や EM chip <micro> の状態などをアニメーションや 文字情報でお知らせします。

アニメーション/文字情報表示	本製品の状態	
	充電中(電源が入っていない状態)	
	充電完了(電源が入っていない状態)	
፼+ ፼+	WPS 実行中	
	WPS 成功	
₩ו	WPS 失敗	
	発信中(インターネットに接続しようとしている状態)	
<b>B</b> x B) Bx B)	インターネット接続失敗	
BATTERY ERROR	電池が正しく取り付けられていません 電池パックの寿命による交換時期です	
No Service	圈外	
EMOBILE	現在接続しているネットワーク名(Wi-Fi(WAN)接続中 は接続先の SSID 名)	
em.std	現在接続しているプロファイル	
em.gbl		
WEP		
WPA2	SSID 1 の無線 LAN 暗号化方式	
WPA		
WPA/WPA2		
NONE		
Insert USIM	EM chip <micro> が取り付けられていません</micro>	
PIN Lock	PIN コードの入力待ち状態です (GL06P設定ツール画面でのPIN コード入力が必要です。)	
PUK Lock	PUK コードの入力待ち状態です (GLO6P 設定ツール画面での PUK コード入力が必要です。)	

アニメーション/文字情報表示	本製品の状態
Invalid USIM	EM chip <micro> が完全ロック状態です 無効な EM chip <micro> が取り付けられています</micro></micro>
Low Battery	電池残量がほとんど残っておりません (直ちに充電してください)
IPアドレスエラー インターネット側とLAN側の IPアドレスが重複しています。 取扱説明書の「故障と思わ れる前に」を参照してください。	インターネット側 (WAN 側) IP アドレスと本製品に設定さ れている IP アドレス (LAN 側) が重複しています。お買い 上げ時、本製品の IP アドレス (LAN 側) は「192.168.13.1」 に設定されています。エラーの詳細については、139 ページを 参照してください。
最新のソフトウェアが ご利用いただけます アップデートしますか? しいいえ : 電源ボタン しいいえ : WPSボタン	お買い上げ時の設定では、定期的に自動でソフトウェアの バージョンチェックを行い、ソフトウェアの更新通知を受信 すると通知されます。操作方法については、128 ページを参照 してください。

### EM chip <micro>(microSIMカード)を準備 してください

本製品をご利用になるお客さまに貸与されている IC カードの ことを EM chip <micro> (エムチップ <マイクロ>) といい、 お客さまの電話番号などの情報が記録されています。本製品を 使用するには EM chip <micro> を本体に取り付ける必要が あります。EM chip <micro> を取り付けていない本製品を無 線 LAN 端末やパソコンと接続しても、3G/LTE 回線を利用し てインターネットに接続できません。EM chip <micro> 台紙 に記載されている取扱説明も参照してください。



注意 EM chip <micro>の取り付け/取り外しのときに無理な力を加えると、破損の原因となり ますのでご注意ください。

# 1 ご利用になる前に

#### EM chip <micro> を取り付ける







- 本製品にmicroUSBケーブルが接続されていると きは、先に取り外してください。
- 電池パックが取り付けられているときは、電池パック を③の方向へ持ち上げて、④の方向へ取り外します。
- EM chip <micro> ストッパーの凹みに爪を入れて持ち上げます。
  - 爪を傷つけないようにご注意ください。
- EM chip <micro>のIC部分を下にして、矢印の方 向に EM chip <micro> を奥まで差し込み、EM chip <micro> ストッパーを閉じます。
  - EM chip <micro> が完全に取り付けられている ことを確認してください。
  - EM chip <micro>の取り付け/取り外しのとき は、IC部分に触れたり、傷つけたりしないように ご注意ください。
- 電池パックのバーコードシール面を上にして、⑤の方 向へ押し付けながら、⑥の方向へ押し込んで取り付け ます。

電池カバーの角が左図のつの内側に来るように置き、
 矢印の方向にスライドさせて取り付けます。







### EM chip <micro> を取り外す

- 電池カバーと電池バックを取り外します。
   詳しくは、30ページ「EM chip <micro>を取り付ける」を参照してください。
- EM chip <micro>ストッパーの凹みに爪を入れ て持ち上げます。
  - 爪を傷つけないようにご注意ください。



 EM chip <micro> を矢印の方向に引き出して取 り出します。

電池パックを取り付け、電池カバーを閉じます。

注意 取り外した EM chip <micro> は紛失しないよう、ご注意ください。

## 電池パックを充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充 電してからお使いください。

電池パックの電池残量は、ディスプレイ上部の電池残量表示で確認できます。電池切れに近い 状態になると、電池残量表示が点滅します。詳しくは、27 ページ「ディスプレイの表示」を参 照してください。

• 充電の際は、必ず梱包品の AC アダプタと microUSB ケーブルをご利用ください。

 microUSB ケーブルを取り付けるときは正しい方向に無理なく取り付けてください。逆方 向に取り付けようとすると、破損や故障の原因となります。

#### AC アダプタで充電する

- 本製品の microUSB コネクタに microUSB ケーブルの microUSB コネクタを接続します。
- microUSB ケーブルのもう一方のコネクタを AC アダプタに接続して、AC アダプタの プラグを家庭用 AC コンセントに差し込みます。



#### パソコンに接続して充電する

- 本製品の microUSB コネクタに microUSB ケーブルの microUSB コネクタを接続します。
- 2. microUSB ケーブルのもう一方のコネクタをパソコンの USB ポートに接続します。



 本製品を初めてパソコンに接続したときは、EMOBILE GL06P ドライバのインス トーラーが自動的に起動します。

注意

説明 電源を切っている間でも、充電中は充電中を示すアニメーションがディスプレイに表示され ます。充電が完了するとディスプレイは消灯しますが、いずれかのボタンを軽く押すと、ディ スプレイが点灯して電池アイコンが表示され、充電完了かどうかを確認できます。

#### 電池パック充電時のご注意

電池パックを充電するときは、次の内容にご注意ください。

- 必ず付属の AC アダプタを使用するか、付属の microUSB ケーブルでパソコンに接続し て充電してください。
- 使用していない状態でも電池パックは放電します。長期間使用しなかった場合は、充電してから使用してください。
- 充電時間/使用時間の目安(メーカー調べ)

充電時間※1	連続待機時間 <sup>※2※3</sup>	連続通信時間 <sup>※2</sup>
約 3.6 時間(AC アダプタ) 約 8.9 時間(USB 接続)	約 430 時間	約 12 時間(LTE) 約 11 時間(3G)

※ 1: 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。

- ※ 2: 連続待機時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。
- ※ 3: 無線 LAN オフ時
- 電池パックの利用可能時間は、充電/放電の繰り返しにより徐々に短くなります。

### 電源を入れる/切る



#### 電源を入れる

電源/WiFiボタン(①)を約5秒押します。

電源を入れると、3G/LTE 回線経由で自動的にインターネットに接続されます。また、無線 LAN 機能がオンになり、本体ディスプレイに [JDF] が表示されます。

#### 電源を切る

- 1. 電源/WiFiボタン(①)を約5秒押します。
- 注意 EM chip <micro> に PIN コード認証が設定されている場合には、本製品の電源を入れると 本体ディスプレイに「PIN Lock」(28 ページ)と表示されます。PIN コード入力は対応する Web ブラウザを搭載した機器でのみ可能なため、PIN コードを入力できない無線 LAN 端末 のみで使用する場合には、PINコード認証を無効に設定してください。詳しくは、79 ページ「EM chip PIN 管理」を参照してください。

#### 強制的に電源を切る

1. 電源/WiFiボタン(①)を約10秒押します。 本製品が動作しなくなった場合などに利用します。

# 1 ご利用になる前に

## 工場出荷時設定について

工場出荷時は、機器固有のネットワーク名 (SSID) と暗号化キーが設定されています。同梱の「無線 LAN 初期設定シール」に工場出荷時に設定されているネットワーク名 (SSID)、暗号化キー 5 桁 (WEP64bit) / 8 桁 (WPA) が記載されています。

無線 LAN 初期設定シール



本製品と無線 LAN 端末を接続するときに、必要な情報ですので、初回設定時に確認できるよう にしてください。

また、本製品はマルチ SSID 機能(SSID2)に対応しています。本機能により、ゲーム機など WEP のみに対応した無線 LAN 端末と WPA に対応したパソコンなどの無線 LAN 端末を混在 して同時に利用することができます。お買い上げ時、マルチ SSID 機能は無効になっています。 詳細は 89 ページ「無線 LAN 設定」を参照してください。

注意 通信の安全性を高めるために、暗号化方式は WEP よりも WPA/WPA2 に設定することを お勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますの でご注意ください。詳しくは、89 ページ「無線 LAN 設定」を参照してください。

#### 本製品をお買い上げ時の状態に戻すには(リセット)

#### RESET ボタンを利用する

本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻します。受信し たメッセージは削除されません。

- 本製品の電源が入った状態で、電池カバーを取り外して、RESETボタンを約2秒押します。
  - 再起動されると、お買い上げ時の状態に戻ります。

#### GLO6P 設定ツールを利用する

本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻し、受信したメッセージも全て削除します。

- 1. GLO6P 設定ツールを起動(68 ページ)し、ログインします。
- 2. 「設定」→「システム設定」→「工場出荷設定」の順に選択します。
- 3. 「リストア」を選択します。


- 注意
  ・リセットを行うとご購入後に設定した内容はすべて削除されますので、十分ご注意ください。またあらかじめ設定内容を無線 LAN または microUSB ケーブルで接続したパソコンに保存することも可能です。詳しくは、106 ページ「バックアップ & リストア」を参照してください。
  - 本操作を行っても、EM chip <micro> の登録内容は削除されません。
  - 爪楊枝のような、先端が尖ったもので押してください。強く押しすぎると、破損の原因になります。また、ペンや鉛筆などを使うと、インクなどが張り付き汚損する場合があります。

# 2 インターネットに接続する

インターネット接続について	37
3G/LTE回線を利用する	37
Wi-Fi (WAN)を利用する	37

## インターネット接続について

本製品は、さまざまな無線 LAN 対応機器を接続して、インターネット接続が行えるモバイル Wi-Fi ルーターです。

3G/LTE 回線、または無線 LAN を経由して、インターネットと接続できます。

### 3G/LTE回線を利用する

電源を入れると、3G/LTE回線経由で自動的にインターネットに接続されます。

- ゲーム機などの無線LAN 端末を接続できます。詳しくは、38 ページ「3 無線LAN 端末を接続する」を参照してください。
- 3G/LTE 回線を利用するには、EM chip <micro> を本製品に取り付ける必要があります (30 ページ)。

## Wi-Fi (WAN) を利用する

自宅や会社などの無線 LAN ルーターまたは公衆無線 LAN サービスを利用して、Wi-Fi による インターネット接続ができます。

- Wi-Fi (WAN)に接続するには、GLO6P 設定ツールで「ネットワーク選択設定」を「Wi-Fi 37 (WAN) 優先」にする必要があります。
- 1. GLO6P 設定ツールを起動(68 ページ)し、ログインします。
- 2. 「設定」を選択し、「WAN 設定」を選択します。
- 「ネットワーク選択設定」を「Wi-Fi (WAN) 優先」にし、「適用」を選択し、「続行」を選 択します。
- 「WAN Network」で接続するアクセスポイントの「接続」を選択し、パスワードを入力 して「接続」を選択します。
  - ・ 選択したアクセスポイントを経由して Wi-Fi (WAN) に接続されます。
  - 注意
     「ネットワーク選択設定」を「Wi-Fi (WAN)優先」に設定している場合、無線 LAN の最大

     通信速度が半分になります。

# 3 無線LAN端末を接続する

無線LAN機能について	39
PSVITAを接続する	41
PSPを接続する	42
PS3を接続する	44
ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi/DS/DS Liteを接続する	46
Wii Uを接続する	48
Wiiを接続する	49
WPS対応の無線LAN端末を接続する	50
Windowsパソコンを接続する	51
Macを接続する	52

## 無線LAN機能について

本製品は、IEEE802.11b/g/n の無線 LAN 規格に対応しています。LAN 接続(無線)区 間 の 最 大 通 信 速 度( 理 論 値 ) は、300Mbps <sup>※</sup>(IEEE802.11n 接続 時 ) / 54Mbps (IEEE802.11g 接続時)/ 11Mbps(IEEE802.11b 接続時)です。

- ※:お買い上げ時の最大通信速度は144Mbpsです。最大通信速度を300Mbpsにするには、 「無線 LAN 設定」の「周波数帯域幅」を「40」に変更する必要があります(お買い上げ 時の設定は「20」)。
- 最大通信速度は、無線LAN 設定の周波数帯域幅および Wi-Fi MIMO の設定により、以下のように変化します。周波数帯域幅および Wi-Fi MIMO の設定方法については、89 ページ「無線LAN 設定」を参照してください。

周波数带域幅	Wi-Fi MIMO 有効	Wi-Fi MIMO 無効
20MHz	144Mbps	72Mbps
40MHz	300Mbps	150Mbps

 WAN 設定の「ネットワーク選択設定」を「Wi-Fi (WAN) 優先」に設定している場合、または「無線LAN 設定」で「SSID2 有効 / 無効」を「有効」に設定している場合は、最大通信速度が 半分になります。

また、本製品は WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能に対応しており、お使いの無線 LAN 端末が WPS 機能に対応している場合には、無線 LAN の接続設定を簡単に行うことができます。 WPS 機能に対応していない無線 LAN 端末でも、本製品に設定された SSID と暗号化キー を入力するだけで簡単に接続することができます。

- 説明
   ・ ネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (WEP キー、WPA キー) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。SSID や暗号化キーを変更した場合は、設定しているネットワーク名 (SSID)、暗号化キーを利用してください。
  - 本製品のWPSボタンを2回押すと、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WPA キーまたはWEPキー)が順に表示されます。マルチ SSID 機能が有効の場合は、続けて SSID2のネットワーク名(SSID)/暗号化キーが順に表示されます。暗号化キーの表示を 無効に設定することもできます。詳しくは、89ページ「無線LAN設定」を参照してください。
  - 本製品の工場出荷時状態におけるネットワーク名(SSID)は、「GL06P-で始まる英数字」
     で表示されます。お客さまが変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信
     されてくる無線LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。

ここでは、PSVITA(PlayStation Vita)、PSP(PlayStation Portable)、PS3(PlayStation 3)、ニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi / DS / DS Lite、Wii U、Wii、WPS 対応機器、 Windows パソコン、Mac を本製品の無線 LAN に初めて接続する場合の操作について説明して います。

iPad、iPod touch との無線 LAN 接続設定については、同梱の「かんたんセットアップマニュアル (ポータブルデバイス編)」を参照してください。

# 3 無線 LAN 端末を接続する

#### WEP の暗号化方式に対応している無線 LAN 端末を接続するには

マルチ SSID 機能(SSID2)を有効にすると、ゲーム機など WEP のみに対応した無線 LAN 端末と WPA に対応したパソコンなどの無線 LAN 端末を混在して同時に利用することができ ます。ゲーム機など、「WEP」に対応している無線 LAN 端末を接続する場合は、マルチ SSID 機能を有効にして、SSID2 に接続してください。

• マルチ SSID 機能を有効にすると、本体ディスプレイに WIDE が表示されます。

注意	・お買い上げ時、マルチ SSID 機能は無効になっています。
	<ul> <li>マルチ SSID 機能が有効の場合、無線 LAN 端末の最大接続数は SSID1 と SSID2 に接続</li> </ul>
	した機器を合わせて9台となります。
	<ul> <li>マルチ SSID 機能と Wi-Fi (WAN) 機能は、同時に利用できません。マルチ SSID で複数</li> </ul>
	の暗号化方式の無線 LAN 端末を接続する場合は、3G/LTE 回線を利用してインターネッ
	ト接続する必要があります。詳しくは、78 ページ「ネットワーク選択設定」、86 ページ「Wi-Fi
	(WAN)設定」、89 ページ「無線 LAN 設定」を参照してください。

- 説明 ・これらの設定は、初めて接続するときに行います。いったん設定した後は、本製品と無線 LAN 端末の無線 LAN 機能をオンにするだけで、自動的に接続が再開されます(無線 LAN 機器側で、自動的に再接続する設定がされている場合)。
  - 対応する Web ブラウザを搭載した無線 LAN 端末であれば、必要に応じて無線 LAN 機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、67 ページ「5 各種機能を設定する」を参照してください。
  - 通信の安全性を確保するため、お買い上げ時のネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (WEP キー、WPA キー)を変更してお使いになるようお勧めします。

### 無線 LAN 機能をオンにするには

本製品の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになります。本体ディスプレイにCDDが表示されていることを確認します。

無線 LAN 接続数が 0 になって 10 分経過すると、自動的に無線 LAN がオフになります(工場出荷状態)。無線 LAN を再接続するときは、電源/ WiFi ボタン(①)を約1 秒押すと無線 LAN 機能がオンになります。

## PSVITAを接続する

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID1」に接続する場合を 例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異な ります。詳しくは、PSVITA の取扱説明書などを参照してください。

- 説明
   ・ネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (WEP キー、WPA キー) については、同梱の無 線 LAN 初期設定シールを参照してください。SSID や暗号化キーを変更した場合は、設定 しているネットワーク名 (SSID)、暗号化キーを利用してください。
  - ・本製品のWPSボタンを2回押すと、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WPA キーまたはWEPキー)が順に表示されます。マルチ SSID 機能が有効の場合は、続けて SSID2のネットワーク名(SSID)/暗号化キーが順に表示されます。暗号化キーの表示を 無効に設定することもできます。詳しくは、89ページ「無線LAN設定」を参照してください。

41

1. 本製品の電源/WiFiボタン(①)を約5秒押して電源を入れます。

インターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになり WH が表示されます。

- PSVITA のホーム画面から、「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi 設定」 の順に選択します。
- 「Wi-Fi」にチェックを付けます。
- 「アクセスポイント」の一覧画面から本製品の「SSID1」(GL06P-XXXXXXXXXXXXX) が表示されている項目を選択します。



5. WPA キーを正しく入力し、「OK」をタップします。

SSID:GL06P-XXXXXXXX セキュリティー方式:WPA	(XXXX ·PSK/WPA2·PSK	
バスワードを表示しない	$\boxtimes$	

Wi-Fi 設定画面に戻ったら、本製品の「SSID1」が Wi-Fi で接続されていることを確認します。

接続が確認できたら設定完了です。

## PSPを接続する

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000 で、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で 「SSID1」に接続する場合を例にして説明しています。PSP-1000<sup>\*\*</sup>を使用した場合や、その 他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP の取扱 説明書などを参照してください。

※PSP-1000のシステムソフトウェアver.1.52以前では、一部手順が異なります。

- 説明
   ・ ネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (WEP キー、WPA キー) については、同梱の無 線 LAN 初期設定シールを参照してください。SSID や暗号化キーを変更した場合は、設定 しているネットワーク名 (SSID)、暗号化キーを利用してください。
  - 本製品のWPSボタンを2回押すと、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WPA キーまたはWEPキー)が順に表示されます。マルチSSID機能が有効の場合は、続けて SSID2のネットワーク名(SSID)/暗号化キーが順に表示されます。暗号化キーの表示を 無効に設定することもできます。詳しくは、89ページ「無線LAN設定」を参照してください。
- 本製品の電源 / WiFi ボタン (小) を約5秒押して電源を入れます。
   インターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになり (小F) が表示されます。
- 2. PSP のワイヤレス LAN スイッチをオンにします。
  - PSP のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。
  - 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。
  - 5. 「[新しい接続の作成]」を選択し、〇ボタンを押します。
  - PSP-1000の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「♪」を押します。
  - 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。
  - 一覧画面から本製品の「SSID1」(GL06P-XXXXXXXXXXXXX)が表示されている項目 を選択し、○ボタンを押します。

利用するアクセス	ペポイントを選択してくだ	さい。
SSID	セキュリティー	電波強度
xxxxxxxxxxxxx	WPA-PSK (AES)	100%
GL06P-XXXXXXXXXXXX	XX WPA-PSK (TKIP)	100%
	WEP	100%
	なし	100%

8. 表示された SSID を確認し、方向キー「▷」を押します。



9. 「WPA-PSK (TKIP)」を選択し、方向キー「▷」を押します。

ネットワーク	7設定	
	ワイヤレスLANセキュリティー設筑	E
•	なし	
	WEP WPA-PSK (TKIP)	
	WPA-PSK (AES)	

10. ○ボタンを押して WPA キーを正しく入力し、方向キー [▷] を押します。



- 11.「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。
- 12. 接続名を確認し、方向キー「▷」を押します。
  - ・ PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順13へお進みください。



説明 接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を 入力して設定してください。

# 3 無線 LAN 端末を接続する

13. 設定一覧を確認し、方向キー「▷」を押します。



**14.** 〇ボタンを押します。 設定が保存されます。

15.保存が完了したら、○ボタンを押します。 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

### PS3を接続する

44

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID1」に接続する場合を例 にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なり ます。詳しくは、PS3 の取扱説明書などを参照してください。

- 説明
   ・ネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WEPキー、WPAキー)については、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。SSIDや暗号化キーを変更した場合は、設定しているネットワーク名(SSID)、暗号化キーを利用してください。
  - 本製品のWPSボタンを2回押すと、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WPA キーまたはWEPキー)が順に表示されます。マルチ SSID 機能が有効の場合は、続けて SSID2のネットワーク名(SSID)/暗号化キーが順に表示されます。暗号化キーの表示を 無効に設定することもできます。詳しくは、89ページ「無線LAN設定」を参照してください。
- 1. 本製品の電源 / WiFi ボタン (①) を約5秒押して電源を入れます。 インターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになり [007] が表示されます。
- PS3のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」→「インターネット接 続設定」の順に選択します。
- GK」または「はい」を選択し、○ボタンを押します。
- 4. 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。
- 5. 「無線」を選択し、方向キー「▷」を押します。
- 6. 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。

 一覧画面から本製品の「SSID1」(GL06P-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目 を選択し、○ボタンを押します。

インタ	ーネット接続設定			
利用するアクセスポイントを選択してください。				
Ĵ		セキュリティー WPA2-PSK (AES) WPA-PSK (TKIP) WEP なし なし	電波強度 100% 100% 100% 100% 100%	

8. 表示された SSID を確認し、方向キー [▷] を押します。

インタ	/ーネット接続版定
	ssin
• (	GLOGP-XXXXXXXXXXXX

9. 「WPA-PSK / WPA2-PSK」を選択し、方向キー「D」を押します。

インターネ	ット接続設定	
	ワイヤレスLANセキュリティー設定	
•	RU WEP WPA-PSK / WPA2-PSK	۲

10. ○ボタンを押して WPA キーを正しく入力し、方向キー [▷] を押します。

- 13	ターネット接続設定	
•	WPA‡-	•

11. 設定一覧を確認し、○ボタンを押します。

設定が保存されます。

インターネ	ット接続設定		
	○ボタンを押すと設い	<b>と内容を保存します。</b>	
	設定		
ļ	インターネット接続 接続方法 SSID セキュリティー WPAキー	有効 無疑 GLGEP-XXXXXXXXXXXXXX WPA-PSK / WPA2-PSK ******	

12. 保存が完了したら、〇ボタンを押します。

接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

## ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi/DS/DS Lite を接続する

手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID1」に接続する場合を例にして説 明しています。

- ※ニンテンドー DS / DS Lite をお使いの場合は、暗号化方式が「WPA/WPA2」では接続 できません。マルチ SSID 機能を有効に設定すると、セキュリティ設定が異なる無線 LAN 端末を同時に接続できるようになります。
- ※ニンテンドー DS / DS Lite では、ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトが必要にな ります。
- ※本書に記載されているニンテンドー3DS LL/3DS/DSi/DS/DS Liteの接続方法は、 イー・アクセス株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問 い合わせはご遠慮ください。

- 注意
  ・ 無線 LAN 設定の暗号化方式を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続で きなくなりますのでご注意ください。
  - 本製品がインターネットに接続していることを確認してください。インターネットに接続 されていないと、Wi-Fiコネクションに接続できません。
- 説明
   ・ネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (WEP キー、WPA キー) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。SSID や暗号化キーを変更した場合は、設定しているネットワーク名 (SSID)、暗号化キーを利用してください。
  - 本製品のWPSボタンを2回押すと、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WPA キーまたはWEPキー)が順に表示されます。マルチSSID機能が有効の場合は、続けて SSID2のネットワーク名(SSID)/暗号化キーが順に表示されます。暗号化キーの表示を 無効に設定することもできます。詳しくは、89ページ「無線LAN設定」を参照してください。
- 1. 本製品の電源/WiFiボタン(①)を約5秒押して電源を入れます。
- インターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになり 🛄 が表示されます。
- 2. メニューを表示して、次の順番に項目をタッチします。
  - ニンテンドー DS / DS Lite では、ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトを起動し、「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示します。
  - ・ 操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。
  - ニンテンドーDSiをご利用の場合、DS専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続 は使用できません。
  - ニンテンドー 3DS LL / 3DS の場合
     「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」
  - ニンテンドー DSi の場合 「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチ
  - ニンテンドー DS / DS Lite の場合
     「Wi-Fi 接続先設定」→「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチ
- 3. 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 一覧画面から本製品の「SSID1」(GL06P-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目 をタッチします。
- 5. WPA キーを正しく入力し、「決定」または「OK」をタッチします。

・ ニンテンドー DS / DS Lite では、WEP キーを入力します。

- 「はい」または「OK」をタッチします。
- 「はい」または「OK」をタッチします。

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」 が表示されたら設定完了です。

47

## Wii Uを接続する

手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID1」に接続する場合を例にして説 明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作が異なります。詳しくは、Wii U の取扱説明書などを参照してください。

※本書に記載されている Wii U の接続方法は、イー・アクセス株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

- 説明
  ・ ネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WEP キー、WPA キー)については、同梱の無 線 LAN 初期設定シールを参照してください。SSID や暗号化キーを変更した場合は、設定 しているネットワーク名(SSID)、暗号化キーを利用してください。
  - ・本製品のWPSボタンを2回押すと、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WPA キーまたはWEPキー)が順に表示されます。マルチSSID機能が有効の場合は、続けて SSID2のネットワーク名(SSID)/暗号化キーが順に表示されます。暗号化キーの表示 を無効に設定することもできます。詳しくは、89ページ「無線LAN設定」を参照してください。
- 1. 本製品の電源/WiFiボタン(①)を約5秒押して電源を入れます。
  - インターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになり IIII が表示されます。
- 2. Wii U 本体の電源を入れ、ユーザーを選択します。
- Wii U メニューから「本体設定」→「インターネット」→「インターネットに接続する」 を選択します。
  - アクセスポイントの自動検索を行います。
- 一覧画面から本製品の「SSID1」(GL06P-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目 を選択します。
- 5. WPA キーを正しく入力し、「OK」を選択します。
- 接続テストに成功したら「OK」を選択します。

接続先の情報が保存されます。

- 通常使う接続先に設定するかどうかの確認画面が表示されたら、必要に応じて設定します。
- Wii U本体の更新をするかどうかの確認画面が表示される場合があります。本体更新 は必要に応じて行ってください。本体更新の内容や操作については、任天堂のウェブ サイトをご確認ください。

### Wiiを接続する

手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID1」に接続する場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作が異なります。詳しくは、Wiiの取扱説明書などを参照してください。

※本書に記載されている Wii の接続方法は、イー・アクセス株式会社が独自に検証・制作した ものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

- 説明
  ・ ネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WEP キー、WPA キー)については、同梱の無 線 LAN 初期設定シールを参照してください。SSID や暗号化キーを変更した場合は、設定 しているネットワーク名(SSID)、暗号化キーを利用してください。
  - 本製品のWPSボタンを2回押すと、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WPA キーまたはWEPキー)が順に表示されます。マルチSSID機能が有効の場合は、続けて SSID2のネットワーク名(SSID)/暗号化キーが順に表示されます。暗号化キーの表示を 無効に設定することもできます。詳しくは、89ページ「無線LAN設定」を参照してください。
- 1. 本製品の電源 / WiFi ボタン (①) を約5秒押して電源を入れます。 インターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになり [00] が表示されます。
- Wii メニュー画面から、「Wii」を選択します。
- 3. 「Wii 本体設定」を選択します。
- Ⅰ
   Ⅰ
   ●
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■

   ■
- 5. 「インターネット」を選択します。
- 6. 「接続設定」を選択します。
- 7. 「未設定」と表示されている接続先の1つを選択します。
- 8. 「Wi-Fi 接続」を選択します。
- 「アクセスポイントを検索」を選択します。
- **10.**「OK」を選択します。
- 一覧画面から本製品の「SSID1」(GL06P-XXXXXXXXXXXXXX)が表示されている項目 を選択します。
- 12. WPA キーを正しく入力し、「OK」を選択します。
- **13.**「OK」を選択します。
- **14.**「OK」を選択します。

接続テストが始まります。 「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。

## WPS対応の無線LAN端末を接続する

### 注音 • WPS 機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線 LAN 端末に添付されて いる取扱説明書などを参照してください。 WPS 機能を実行して無線 LAN 端末と接続する場合は、「SSID1」に接続されます。 ・本製品の SSID ステルス機能が有効になっていると WPS 機能は使用できません。 SSID ステルス機能については、89 ページ「無線 LAN 設定」を参照してください。 • 暗号化方式がWEPまたは暗号化なしに設定してある状態でWPSボタンを約10秒押すと、 WPS 機能が開始され暗号化方式が WPA に変更されます。それ以前に WEP または暗号化 なしで使用していた無線 LAN 端末は暗号化方式を WPA に変更する必要があります。 • WPS 機能開始後、約2分の間に機器の接続がない場合には、暗号化方式が元の設定に戻 ります。 説明 ネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WEPキー、WPAキー)については、同梱の無 線LAN 初期設定シールを参照してください。SSID や暗号化キーを変更した場合は、設定 しているネットワーク名(SSID)、暗号化キーを利用してください。 ・本製品のWPSボタンを2回押すと、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WPA キーまたは WEP キー) が順に表示されます。マルチ SSID 機能が有効の場合は、続けて SSID2 のネットワーク名 (SSID) / 暗号化キーが順に表示されます。暗号化キーの表示を 無効に設定することもできます。詳しくは、89 ページ「無線LAN設定」を参照してください。

1. 本製品の電源 / WiFi ボタン (①) を約5秒押して電源を入れます。 インターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになり **原用** が表示されます。

- 2. 無線 LAN 端末の無線 LAN 機能をオンにし、必要に応じて WPS 設定の準備操作を行います。
- 本製品の WPS ボタンを約 10 秒押します。
   WPS 機能がオンになります。ディスプレイには、WPS 設定状態を示すアイコンがアニ メーション表示されます(28 ページ)。
- 無線 LAN 端末で WPS 機能の接続操作を行います。
   設定に成功すると、 量 ♥<sup>4</sup> が表示されます。
   ・ お使いの無線 LAN 端末によって操作は異なります。
- 無線 LAN 端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行ってく ださい。
  - 説明 お使いの WPS 対応の無線 LAN 端末に WPS 用の PIN コードが指定されている場合には、 「WPS PIN」を使って設定することができます。92 ページ「WPS 設定」を参照してください。 また、「WPS PIN」を設定すると、自動的に本製品の WPS 機能がオンになります。約2分 以内に、無線 LAN 端末で WPS 機能の接続操作を行ってください。

## Windowsパソコンを接続する

画面表示や手順は Windows 8 で、本製品の無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID1」 に接続する場合を例にして説明しています。

※ OS 標準の接続設定機能を例にして説明しています。

- 説明
   ・ネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (WEP キー、WPA キー) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。SSID や暗号化キーを変更した場合は、設定しているネットワーク名 (SSID)、暗号化キーを利用してください。
  - 本製品のWPSボタンを2回押すと、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WPA キーまたはWEPキー)が順に表示されます。マルチSSID機能が有効の場合は、続けて SSID2のネットワーク名(SSID)/暗号化キーが順に表示されます。暗号化キーの表示を 無効に設定することもできます。詳しくは、89ページ「無線LAN設定」を参照してください。
- 1. 本製品の電源/WiFiボタン(①)を約5秒押して電源を入れます。

インターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになり WIF が表示されます。

- 2. パソコンの無線 LAN 機能をオンにします。
  - パソコンの無線LAN機能をオンにする方法は機種ごとに異なりますので、各パソコン メーカーに確認してください。

51

- 画面の右端からスワイプ(マウスで操作する場合は、カーソルを画面の右上隅/右下隅に 移動)→チャームで「設定」を選択します。
  - Windows 7 / Windows Vista の場合は、「スタート」メニューから「コントロール パネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の 順にクリックします。
  - Windows XPの場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネットワー クとインターネット接続」→「ネットワーク接続」の順にクリックします。
  - ・ コントロールパネルの表示方式によっては、直接選択できる場合もあります。
- 4. 🎦 (ワイヤレスネットワークアイコン)を選択します。
  - Windows 7 / Windows Vista の場合は「ネットワークに接続」をクリックします。
  - ・ Windows XP の場合は、「ワイヤレス ネットワーク接続」をダブルクリックします。
- ネットワークの一覧で本製品の SSID (GLO6P-XXXXXXXXXXXXX) →「接続」の順に 選択します。



「自動的に接続する」が表示されている場合は、チェックが入っていることを確認します。

# **3** 無線 LAN 端末を接続する

6. WPA キーを正しく入力し、「次へ」を選択します。



- PCの共有設定が表示される場合がありますが、ここでは設定しません。詳しくは、 Windows 8のヘルプを参照してください。
- Windows 7 の場合は「OK」、Windows Vista の場合は「接続」をクリックします。
- Windows XPの場合は、「ネットワークキー」と「ネットワークキーの確認入力」に WPAキーを正しく入力し、「接続」をクリックします。
- 7. 操作3~4を行い、接続状態の画面で本製品のSSIDが接続されていることを確認します。 ネットワークへの接続が完了します。パソコンの Web ブラウザなどを起動して、インター ネットに接続できることを確認してください。

## Macを接続する

画面表示や手順は Mac OS X 10.8 で、本製品の無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で 「SSID1」に接続する場合を例にして説明しています。

- 説明
   ・ネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (WEP キー、WPA キー) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。SSID や暗号化キーを変更した場合は、設定しているネットワーク名 (SSID)、暗号化キーを利用してください。
  - 本製品のWPSボタンを2回押すと、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WPA キーまたはWEPキー)が順に表示されます。マルチSSID機能が有効の場合は、続けて SSID2のネットワーク名(SSID)/暗号化キーが順に表示されます。暗号化キーの表示を 無効に設定することもできます。詳しくは、89ページ「無線LAN設定」を参照してください。
- 1. 本製品の電源 / WiFi ボタン (①) を約5秒押して電源を入れます。 インターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになり (四F) が表示されます。
- アップルメニューから「システム環境設定…」をクリックし、「ネットワーク」をクリックします。

3. 「Wi-Fi」をクリックし、「Wi-Fi を入にする」をクリックして無線 LAN 機能をオンにします。



- 説明 「新しいネットワークに接続することを確認」にチェックが入っていると、Wi-Fiを入にしたとき、「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、キャンセルをクリックして「ネットワーク」の画面に戻ってください。
- 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本製品の「SSID1」(GL06P-XXXXXXXXXXXXX) が表示されている項目をクリックします。

ネッ	トワークボ	l境: 自動	*
⊖ <sup>Wi-Fi</sup> 投終済み ● <mark>HUAWEI Mobile</mark> 未接続	<ul> <li></li></ul>	状況: 接続済み	Wi-Fi を切にする
<ul> <li>FireWire 未接続</li> <li>Ethernet 未接続</li> <li>Android 未接続</li> <li>Bluetooth PAN ドアドレスなし</li> </ul>	¥ ⇔ ⊗	ネットワーク名:↓ GU66- ほかのネットワークを	<ul> <li>▲ 令</li> <li>▲ 令</li> <li>▲ 令</li> <li>▲ 令</li> <li>- クに接続</li> <li>作成</li> </ul>
+ - 8*		☑ メニューパーに Wi-Fi の状況を表	示 詳細 ?

## **3** 無線 LAN 端末を接続する

 WPA キーを「パスワード」欄に正しく入力し、「このネットワークを記憶」をクリック してチェックマークを付け、「接続」をクリックします。



 「ネットワーク名」が本製品の「SSID1」(GL06P-XXXXXXXXXXXX)に、「状況」が「接 続済み」になっていることを確認します。

ネットワークへの接続が完了します。パソコンの Web ブラウザなどを起動して、インター ネットに接続できることを確認してください。

# 4 パソコンをUSB接続する

Windows パソコンに接続する	56
EMOBILE GLO6P ドライバをインストールする	57
Windows パソコンから取り外す	59
EMOBILE GLO6P ドライバをアンインストール(削除)する場合	61
Mac に接続する	62
EMOBILE GLO6P ドライバをインストールする	63
Mac から取り外す	65
EMOBILE GLO6P ドライバをアンインストール(削除)する場合	66

55



## Windows パソコンに接続する

画面表示は Windows 8 を例としています。

- EM chip <micro> を取り付けた本製品の microUSB コネクタに microUSB ケーブル を接続します。
- microUSB ケーブルのもう一方のコネクタをパソコンの USB ポートに接続します。 パソコンがデータ通信カード(本製品)を認識します(パソコンが本製品を認識するまで 約 45 秒かかります)。



- 本製品を初めて接続したときは、EMOBILE GL06P ドライバのインストールを行います。
- 注意 本製品をパソコンに取り付けたままで、スタンバイ(サスペンド/レジューム)機能や休止(ハ イバネーション)機能、再起動を実行しないでください。正常に動作しない場合があります。 それぞれの機能を実行する場合は、本製品を取り外してから行ってください。

### EMOBILE GLO6P ドライバをインストールする

本製品とパソコンを microUSB ケーブルで接続してデータ通信を行う場合、EMOBILE GLO6P ドライバのインストールが必要です。本製品をパソコンに初めて接続したときは、以 下の操作を行います。

- 1. パソコンの電源を入れ、OS を起動し、本製品をパソコンに接続します。
- CD ドライブへの操作を確認するメッセージが表示されたら、「EMOBILE GL06P」を 選択します。(Windows 8 のみ)
  - 自動再生の設定によってはメッセージが表示されなかったり、一定時間が過ぎると メッセージが消える場合があります。そのときは、59ページを参照してドライバを インストールします。
- 3. 「AutoRun.exe の実行」を選択します。



- ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」(Windows Vistaの場合は「許可」)を選択します。
- Windows XPの場合、「自動再生」および「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。次の手順に進んでください。
- 4. 「Japanese (日本語)」を選択して「OK」を選択します。



# 4 パソコンを USB 接続する

5. 「次へ」を選択します。



6. 「同意する」を選択します。



7. 「インストール」を選択します。



8. 「完了」を選択します。



再起動後、デスクトップに「EMOBILE GLO6P Setting Tool」のショートカットアイ コンが表示されたらインストールが完了です。

58

#### インストーラーが自動起動しなかったときは

本製品を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

- デスクトップ画面で、画面の右端からスワイブ(マウスで操作する場合は、カーソルを画 面の右上隅/右下隅に移動)→チャームで「検索」→「アプリ」→「コンピューター」を 選択します。
  - Windows 7 の場合は、「スタート」→「コンピューター」(Windows Vista の場合は「コンピュータ」、Windows XP の場合は「マイコンピュータ」)をクリックします。
- 2. 「EMOBILE GLO6P」を選択します。
  - ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」(Windows Vistaの場合は「許可」)を選択します。
  - Windows XP の場合、「自動再生」および「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。次の手順に進んでください。

以降は、57 ページ「EMOBILE GLO6P ドライバをインストールする」 手順 4 からを参照 してください。

- 注意
  ・インストール中に本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、 システムがダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
  - 管理者権限(Administrator)でログインしてください。管理者権限の確認方法は138 ページ を参照してください。

#### Windows パソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外すときは、次の方法で行ってください。無理に取り外すと、故障 の原因となります。

注意 データ通信中は本製品を取り外さないでください。

🥥 Windows 8 / Windows 7 の場合

データの送受信が終了していることを確認し、本製品を取り外します。

🥥 Windows Vista および Windows XP の場合

「ハードウェアの安全な取り外し」機能でデバイスの動作を停止させてから、本製品をパソコン から取り外します。

#### タスクトレイの タスクトレイの タスクトレイの

「ハードウェアの安全な取り外し」の画面が表示されます。

Windows XP をお使いの場合、タスクトレイの参をダブルクリックしてください。

# 4 パソコンを USB 接続する

2. 「USB 大容量記憶装置」を選択して、「停止」をクリックします。

≪ ハードウェアの安全な取り外し
その 取り外すデバイスを選択して (1年止)を カリックして ください。 取り外しの 安全が確認された らコンピュータがらデバイスを 取り外して いださい。
USB AND EN AND E
USB 大容量記憶装置 (0000.001 d.0007.004.000.000.000.000.000)
ブロパティ(2) (存止(5)
(ℤデバイスコンポーネントを表示する(型) 開じる(©)

USB メモリを接続している場合など、複数の「USB 大容量記憶装置」が表示されてい る場合は、画面左下の「デバイスコンポーネントを表示する」のチェックを付けると、本 製品を表す「USB 大容量記憶装置」を確認することができます。

下記が表示されている「USB 大容量記憶装置」を選択して、「停止」をクリックしてください。

· HUAWEI Mass Storage USB Device

「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されます。

3. デバイスがパソコンから安全に取り外し可能なことを確認して、「OK」をクリックします。

≪ ハードウェア デバイスの停止
停止するテバイスを確認してください。[OK] をクリックすると、統行します。 次のデバイスを停止します。停止するとデバイスを安全に取り外すことができます。
HUAWEI Mass Storage USB Device - (E)
ОК ++>,/±/ч

「ハードウェアの安全な取り外し」の画面に戻ります。

- 本製品が安全に取り外し可能なことが表示されたら、パソコンから microUSB ケーブル を取り外します。
- 5. 本製品から microUSB ケーブルを取り外します。

### EMOBILE GLO6P ドライバをアンインストール (削除) する場合

インストールした EMOBILE GL06P ドライバを利用しなくなった場合は、パソコンからドラ イバをアンインストール(削除)します。

- 注意

   ・本操作は、Windowsパソコンから、EMOBILE GL06Pドライバをアンインストール(削除) する操作です。アンインストール(削除)するとUSB接続での通信が利用できなくなります。
   ・アンインストール(削除)してしまった場合、再度ご利用になるには、もう一度インストー
  - ルする必要があります。
- デスクトップ画面で、画面の右端からスワイプ(マウスで操作する場合は、画面の右上隅 /右下隅に移動)→チャームで「設定」→「コントロールパネル」→「プログラムのアン インストール」を選択します。
  - Windows 7 / Windows Vista の場合は、「スタート」→「コントロールパネル」→ 「プログラム」→「プログラムのアンインストール」をクリックします。
  - Windows XPの場合は、「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順にクリックします。
- 2. 「EMOBILE GLO6P driver」を選択して「アンインストールと変更」を選択します。



- Windows XPの場合は、「EMOBILE GLO6P driver」を選択して「変更と削除」を クリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」(Windows Vistaの場合は「続行」)をクリックします。
- ・ Windows XP の場合は「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。
- 3. 「次へ」を選択します。



# 4 パソコンを USB 接続する

4. 「アンインストール」を選択します。



5. 「完了」を選択します。



デスクトップから EMOBILE GLO6P Setting Tool のショートカットアイコンが消去されたら、アンインストールが完了です。

## Mac に接続する

画面表示や手順は Mac OS X 10.8 を例としています。

- EM chip <micro> を取り付けた本製品の microUSB コネクタに microUSB ケーブル を接続します。
- 2. microUSB ケーブルのもう一方のコネクタを Mac の USB ポートに接続します。



・ 本製品を初めて接続したときは、EMOBILE GL06P ドライバのインストールを行います。

注意 本製品を Mac に取り付けたままでスリーブ機能、再起動を実行しないでください。正常に 動作しない場合があります。それぞれの機能を実行する場合は、本製品を取り外してから行っ てください。

### EMOBILE GLO6P ドライバをインストールする

本製品を Mac に初めて接続したときは、EMOBILE GL06P ドライバのインストールを行い ます。

1. パソコンの電源を入れ、OS を起動し、本製品をパソコンに接続します。

デスクトップにショートカットアイコンが表示され、「EMOBILE GLO6P」フォルダが 自動的に開きます。

- 2. 「EMOBILE GLO6P driver」をダブルクリックします。
- 3. 「続ける」をクリックします。



4. 「続ける」をクリックします。



5. 「使用許諾契約」に同意する場合は、「同意する」をクリックします。



「インストール先の選択」の画面が表示された場合は、インストール先を選択して、「続ける」をクリックします。

# 4 パソコンを USB 接続する

6. 「"Macintosh HD" に標準インストール」の画面が表示されたら「インストール」をクリックします。



- 「Macintosh HD」はハードディスクの名称です。ご使用の環境によって表示される 名称は異なります。
- お使いの Mac の名前(ユーザ名)とパスワードを入力して、「ソフトウェアをインストール」をクリックします。



8. 「再起動」をクリックします。



再起動後、Dock に「EMOBILE GLO6P Setting Tool」のショートカットアイコンが 表示されたらインストールが完了です。

### インストーラーが自動起動しなかったときは

本製品を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

- [EMOBILE GL06P driver] をダブルクリックします。
   以降は、63 ページ [EMOBILE GL06P ドライバをインストールする] 手順 3 からを参照 してください。
- 3. 「続行」をクリックします。
  - 注意・インストール中に本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。
    - 管理者権限(Administrator)でログインしてください。管理者権限の確認方法は138 ページを 参照してください。

### Mac から取り外す

本製品を Mac から取り外すときは、次の方法で行ってください。無理に取り外すと、故障の 原因となります。

注意

データ通信中は本製品を取り外さないでください。

- 1. <u>い</u>をクリックして、Finderの画面を表示させます。
- 2. 「デバイス」の一覧で本製品の取り出しアイコン ( 📥 ) をクリックします。
  - ・ デスクトップにある本製品のアイコンをゴミ箱へドラッグしても取り出せます。

0 0 0	Macin	tosh HD_10.8	Q	
▲ c @ 2 #1	עבע-לעלד י	927L	2-Y	פרדים סרדים

- 3. Mac から microUSB ケーブルを取り外します。
- 4. 本製品から microUSB ケーブルを取り外します。

### EMOBILE GLO6P ドライバをアンインストール(削除) する場合

インストールした EMOBILE GLO6P ドライバを利用しなくなった場合は、Mac からドライ バをアンインストール(削除)します。

- **注意**・本操作は、Mac から、EMOBILE GL06P ドライバをアンインストール(削除)する操作です。 アンインストール(削除)するとUSB 接続での通信が利用できなくなります。
  - アンインストール(削除)してしまった場合、再度ご利用になるには、もう一度インストール する必要があります。
- 1. アプリケーションの画面を表示させます。
- [EMOBILE GL06P Uninstall] アイコンをダブルクリックします。



- ・ アンインストール確認メッセージが表示された場合は「OK」をクリックします。
- お使いの Mac の名前(ユーザ名)とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。

EMOBILE GL06P Uninstall が変更を加えようとl ています。 これを許可するには、パスワードを入; してください。
名前:
パスワード:

アンインストール完了メッセージが表示された場合は「OK」をクリックします。
 Dock から EMOBILE GLO6P Setting Tool ショートカットアイコンが消去されたら、
 アンインストールが完了です。

# 5 各種機能を設定する

GL06P 設定ツールについて	68
GL06P 設定ツールを起動する	68
GL06P 設定ツールトップページ	69
GL06P 設定ツール設定画面	70
かんたん設定	71
インターネットや無線LANの情報を確認する (基本情報)	
各種機能の詳細設定をする(設定)	
WAN 設定	77
無線 LAN 設定	
セキュリティに関する機能の設定をする(ファイアウォ	ール設定)94
システム設定	
サポート情報を確認する(ヘルプ)	
ローミング設定をする	
受信したメッセージを確認する	
モバイル機器用設定ツールについて	
モバイル機器用設定ツールを起動する	
基本情報を確認する	
かんたん設定を使用する	
マルチ SSID 設定をする	
ローミング設定をする	
自動アップデートを有効にする	
受信したメッセージを確認する	

## GLO6P 設定ツールについて

本製品に無線 LAN または microUSB ケーブルで接続したパソコンやモバイル機器から、Web ブラウザを使用して本製品の各種機能を設定することができます。

無線LAN接続でGLO6P設定ツールを使用する場合、「SSID1」に接続してください。「SSID2」 に接続している場合は、GLO6P設定ツールを使用することはできません。

#### ● モバイル機器からアクセスする

iPod touch などのモバイル機器から設定ツールにアクセスする場合は、111 ページ「モバイル機 器用設定ツールについて」も参照してください。

- 注意 ・無線LANで接続したパソコンやモバイル機器から、GLO6P設定ツールで「無線LAN設定」 など無線LAN接続に関する設定を変更すると、無線LANの接続が切れることがあります。 再接続するにはパソコンやモバイル機器の設定変更が必要になりますのでご注意ください。
  - GLO6P 設定ツールを複数の機器で同時に表示/設定することはできません。

68

説明 GLO6P 設定ツールは、以下の Web ブラウザに対応しています。 Windows : Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8, 9, 10 Mac OS : Safari 3, 4, 5, 6

### GLO6P 設定ツールを起動する

画面表示や手順は、GLO6P 設定ツールに対応する Web ブラウザを搭載したパソコン (Windows 8)を例にして説明しています。

- 1. パソコンを起動し、本製品と無線 LAN または microUSB ケーブルで接続します。
- Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://pocketwifi.home」と入力します。 GLO6P 設定ツールのトップページが表示されます。
  - EMOBILE GL06P 設定ツールをインストールしているパソコンと接続している場合 は、EMOBILE GL06P Setting Tool ショートカットアイコン(Windows パソコン はデスクトップ上、Mac は Dock に表示)を選択しても設定ツールを起動できます。
- パスワードを入力して、「ログイン」を選択します。
  - ・ お買い上げ時の設定ツールのログインパスワードは、「admin」に設定されています。
  - ユーザ名は「admin」で固定されています。ユーザ名の変更はできません。
  - 必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。

ログインに成功すると、GLO6P 設定ツール かんたん設定画面が表示されます。 詳しくは、71 ページ「かんたん設定」を参照してください。

C			GL06	P 設定ツール	トップペー	ジ	
			EMOBILE GL06	P設定ツール			
		この画面は設定専用画面	5CJ.				-7
	0+	_ >受信箱へ		取扱説明書	_	ユーザ名 admin	
	2	- >プロファイル変更	om std/D)	PDFファイルをダウンロード	5		8
		フロファイルリスト	em.sid(D) ◆	イー・モバイル ホームページ	2	ログイン	•
		WANステータス		イー・モバイル公式サイトには製 及びオンラインによる各種サート 不明なさなどありましたら、下店	品、サービスに関する情報 ごえが用意されています。ご のURLをご参照ください。	ローミッグ時定	
		接続状態 プロファイル設定	接続中(3G/LTE) em.std			コーミング設定ページへ	0
		受信データ(Bytes)	1.000	>イー・モバイル公式サイト	<b>—</b> 6		•
		送信データ(Bytes)		202523/14-1			
(	3	353304(a)	通信情報クリア				
•	4	>モバイル用画面へ					
			COPYRIGHT (C) 2	009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO	),LTD. ALL RIGHTS RESERVED	D.	
1	メッ	v セージボック	7ス 受信箱へ				
	受信	言したメッセー	-ジを表示しま -	す(110ページ	ブ)。		
2	フロ	]ファイル変更 ]ファイルを刺					
8	ノレ	コノアイルです <b>言情報クリア</b>	之史しより。				
Ŭ	送受	き信データ量/	/接続時間の力	ウントを0に戻	します。		
4	モノ	「イル用画面~					
	iPo	d touch なと	、モバイル機	器用の設定ツー	ル画面を表示	します(111 ページ)	0
5	取扱	&説明書 PDF ■± ダウンク	- ファイルをダ	ウンロード			
6	今音 イ-	<sub>■</sub> をタリノロ- <b>・モバイルク</b>	-トしまり。 <b>ござサイト</b> /お	家さませポート			
	イ-	-・モバイルの	の公式サイト、	およびお客さま	サポートをネ	表示します。ページを表	毫示する
	にに	はインターネッ	ットへの接続が	必要です。			
7	言語	Ē					
	設定	ミツールの表示	言語を切り替	えます。			
8	パフ	<b>マード</b> マロード ちょう			1 + +		
0	л./	、ワートを八) - <b>ミング</b> 設定	」して、設定シ		0490		
	] 海夕	<b>、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、</b>	通信を設定しま	す(109 ページ	ブ)。		
E	E意	<ul> <li>通信の 変更方</li> </ul>	安全性を高めるた 法については、1	:めに、お買い上げ 05 ページ「ログ・	'時のバスワー  インパスワード	ドは変更することをお勧めし 変更」を参照してください	します。 い

約5分間、GL06P設定ツールが操作されない場合、自動的にログアウトします。入力中の項目は削除されますので、ご注意ください。

69

### GLO6P 設定ツール設定画面



● メニューリスト

メニュー項目を選択して、設定ページを切り替えます。

2 設定ページ

70

各機能の設定/情報画面、またはアイコンメニューが表示されます。

🜖 ログアウト

選択して GLO6P 設定ツールからログアウトします。

4 メッセージ受信アイコン

メッセージ受信時に、未読のメッセージ数が表示されます。

- ・ 🎦 🗊 : 未読のメッセージが 10 件以上ある場合
- · Men : メッセージがいっぱいで、これ以上受信できない場合
- ⑤ 電池残量表示
  - □→□: 電池残量「多い」→「少ない」
- 6 無線 LAN 状態表示、接続台数表示
  - ・ 📓: 無線 LAN が無効
  - ・ 📓 : 無線 LAN が有効(丸内の数字は接続台数)

#### 7 暗号化方式表示

現在の無線 LAN 暗号化方式を表示します。

- 🚨 : WPA/WPA2 🚨 : WPA2 🚨 : WPA
- ・ 🔝:WEP 🛛 🛛 🔝 : 暗号化なし
- 8 EM chip アイコン
  - ・ 🔤:有効な EM chip <micro> が取り付けられています。
  - ・ EM chip <micro> が取り付けられていません。または EM chip <micro> が無効 になっています。
- 9 WAN アイコン / Wi-Fi (WAN) アイコン
  - ・ 24: LTE ネットワークでインターネット接続中(インターネット未接続時は「Auto」が赤く表示)
  - ・ 🔛: 3G ネットワークでインターネット接続中(インターネット未接続時は「Auto」が赤く表示)
  - · 🔚 : Wi-Fi (WAN) 接続中で、受信レベル「弱」
  - ・ III: Wi-Fi (WAN) 接続中で、受信レベル「強」

### 🕦 SIG アイコン

3G / LTE ネットワークの現在の受信レベルを表示します。

- · 〒1 ⇔ 〒 : 受信レベル「強」⇔「弱」
- · **琶外**: 圈外

# かんたん設定

設定ツールにログインすると、かんたん設定が表示されます。かんたん設定は、本製品をご利 用する上で必要な主要な設定項目を 1 ~ 5 のステップで簡単に行うことができます。かんたん 設定で設定した内容は、設定完了後に修正することも可能です。



1. かんたん設定スタート画面が表示されたら、「次へ」を選択します。



# 5 各種機能を設定する

 ステップ1が表示されます。ステップ1では接続モード(プロファイル)を設定します。 設定が完了したら、「次へ」を選択します。

詳しくは、83ページ「接続モード設定」を参照してください。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🗠 🗊 🗊 🔛 🔛 🎼	
接続 基本情報 かんたん設定	接続Fード設定 かんたん設定 スタート ンステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4 ステップ5	^
設定	<ul> <li>・ ブロファイルリスト:デフォルトブロファイルを選択します。</li> <li>・ 切断時間(分):LTE接続時は自動切断しません。</li> </ul>	1
ヘルブ	プロファイルリスト: em.std(D) マ	
<b>●</b> ログ <b>7</b> 9ŀ		~
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	Ň

 ステッブ2が表示されます。ステッブ2では無線LANの設定をします。設定が完了したら、 「次へ」を選択します。

詳しくは、89ページ「無線 LAN 設定」を参照してください。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🖙 📻 🔛 🔛 🏦
接続 基本情報	無線LAN基本設定 かんたん設定 ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4 ステップ5
かんたん設定 設定 ヘルプ ペログアウト	<ul> <li>         SSID:123アジド角高数字で漂通しANは</li></ul>
	E名: 日本 マ デマジネル: Auto マ IEEE002.11モード: Dyn マ 送気シルン: Auto マ SSIDステルン: Auto マ SSIDステルン: 有効 マ 無線LAA目動ナフキ情(分): 10 【夜る 次へ 配油 (なる) 次へ 配油

 ステップ3が表示されます。ステップ3では無線LANのセキュリティ設定をします。 設定が完了したら、「次へ」を選択します。

詳しくは、89ページ「無線 LAN 設定」を参照してください。

	EMOBILE GLO6P設定ツール 🖙 🚍 🔛 🔛 Til
接続 基本情報	無線LANセキュリティ設定 かんたん設定 スタート ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4 ステップ5
設定 ヘルブ	・ IEEEの21102 Cons StateManal時代しただとしてWEPまた124時代だん。そ週代することができます。 StateG Key IB時代しただとしてWEPまだ目が見てきことができます。 WPA-PAR、WPA2-PAR、WEPAPAPAS-REINE例であること。TOP 、TOP-AES を選択することができま す。 す。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
<b>₩0979</b> }	・ 1000000000000000000000000000000000000

 ステップ4が表示されます。ステップ4では設定ツールにログインする際のログインパ スワードの設定をします。現在の設定を変更しない場合は「スキップ」を、設定を変更す る場合は項目に入力してから「次へ」を選択します。

詳しくは、105ページ「ログインパスワード変更」を参照してください。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🗠 🗊 🗊 🔛 🔛 🏹 Til
総裁 基本情報 かんえん設定 読定 ヘルプ ↓ロジアフト	ログインパスワード変更 かんたん設定 ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4 ステップ5 ・ むべーブにロヴィン特のパワードの変更が可能です。パスワードは半角異数字にな字に対って対応してびる い 現在のパスワード: 報しいパスワード: 報しいパスワードの確認: 変6 24-5 次へ 取消
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

73

# 5 各種機能を設定する

- ステップ5が表示されます。ステップ5ではここまで行った設定内容を表示します。 設定内容を確認したら、「かんたん設定完了」を選択して設定内容を保存します。
  - ・ 無線 LAN の再接続確認画面が表示されたら「OK」を選択します。

	EMOBILE GL06P設定ツール		
接続 基本情報	「かんたん酸定完了」をグリックすると、下記の酸定を かんたん酸定 ステップ1 ステップ2 スタート	<b>深和します。</b> システップ3 システップ4 システップ5 シ	^
かんたん設定 設定	接続モード設定 ブロファイル設定:	em.std(D)	
ヘルブ	無線LAN基本設定 SSID: SSID:テレフ·	GL06P-	
-1979F		WPAWPA2.PSK TKIP+AES	
		- 人た人却足元7 - 取5A	~

7. 「続行」を選択して、かんたん設定を終了します。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🖙 🕞 🔐 🔛 🔛
接続 基本情報	このページでは、設定変更結果を表示します。
かんてん設ま 設定 ヘルブ	設定情報のチェック完了 設定情報の注意完了 38時時時いた設定場所をクリックするか、このページを実施してださい。 素編ADAREと利用の場面は、素単ADARの接接行ってから3時子をジックするか、このページを実施してださい。
♥ログアウト	
	COPPRION (C) 2009-2013 HANNES TECHNOLOGIES CO. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

注意
・設定を変更後に引き続き設定ツールを使用する場合は、設定ツールに再度アクセスする必要が あります。

- インターネット接続中に設定を変更すると、接続が切断されることがあります。
- これらの設定を変更すると、無線LANで接続できなくなることがあります。その場合には、
   無線LAN端末の接続設定を変更して、本製品の無線LAN機能をいったんオフにしてから
   再度オンにしてください。

# インターネットや無線LANの情報を確認する(基本情報)

#### 1. メニューリストから「基本情報」を選択します。

インターネット (WAN ステータス) と無線 LAN (無線 LAN ステータス)、本体 (本体情報) についての情報が表示されます。

画面右側の「詳細 ...」を選択すると、無線 LAN の詳細な情報が表示されます。



注意	<ul> <li>表示される受信データ/送信データ量は目安であり、実際の送受信データ量とは異なるこ</li> </ul>
	とがあります。
	<ul> <li>無線LAN接続の受信データ/送信データ量および接続時間はカウントされません。</li> </ul>

説明 「通信情報クリア」を選択すると、受信データ、送信データ、接続時間がリセットされます。

# 5 各種機能を設定する

# 各種機能の詳細設定をする(設定)

 メニューリストから「設定」を選択します。 アイコンメニューが表示されます。



- 2. 設定する機能のアイコンを選択します。
- WAN 設定

76

インターネット接続や Wi-Fi (WAN) 接続に関する詳細機能を設定します (77 ページ)。

無線 LAN 設定
 無線 LAN 機能に関する詳細機能を設定します(88 ページ)。
 ファイアウォール設定

ファイアウォールに関する詳細設定を設定します(94ページ)。

● システム設定

システムに関する詳細機能を設定します(105ページ)。

## WAN 設定 インターネットに接続するための接続先や通信方式などを設定します。 1. 「設定」のアイコンメニューから 📷 (WAN 設定)を選択します。 「WAN 設定」のアイコンメニューが表示されます。 EMOBILE GL06P設定ツール Tul 接続 WAN設定 基本情報 ネットワーク選択設定 かんたん設定 3G/LTEのみ ~ Ø 進用 設定 ヘルブ 3G/LTE設定 ●ログアウト EM chip PIN常理 力神索的家 法终于 プロファイル設定 Wi-Fi(WAN)設定 便る 接続設定 COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

2. 設定する機能のアイコンを選択します。

# ネットワーク選択設定

Wi-Fi (WAN) 接続を優先的に利用するかどうか設定します。

- 注意
   ・Wi-Fi (WAN)機能とマルチ SSID 機能は、同時に利用できません。「SSID2 有効 / 無効」

   を「有効」に設定している場合は、本機能を設定できません。
  - ・「ネットワーク選択設定」を「Wi-Fi(WAN)優先」に設定している場合、または「無線 LAN 設定」の「SSID2 有効 / 無効」を「有効」に設定している場合は、無線 LAN の最 大通信速度が半分になります。

	EMOBILE GL06P設定ツール	ril
接続 基本情報 かんたん設定 設定 ヘルブ	WAN設定 ネットワーク選択設定 (WEF(WAR)議先 ・) ④	жл
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLO	GIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

## Wi-Fi (WAN)を優先にする

- 1. 「Wi-Fi(WAN)優先」を選択します。
  - 2. 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択します。
    - 引き続き、Wi-Fi(WAN)のプロファイル(接続先)を登録します。詳しくは、86 ページ「Wi-Fi (WAN)設定」を参照してください。

#### 3G / LTE 接続に設定する

マルチ SSID 機能を有効にした場合など、Wi-Fi (WAN) に接続しないように設定します。

- 1. 「3G / LTE のみ」を選択します。
- 2. 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択します。

# Image: EM chip PIN 管理

PIN (Personal Identification Number) とは、EM chip <micro> が不正に利用されることを防ぐために使われるパスワードです。PIN 認証の有効/無効の設定、PIN コードの認証や変更などを行うことができます。

	EMOBILE GL06P設定ツール 📼 📻 😭 🔜 🔛 🏭
機械 基本情報 かんたん成立 送ご ヘルブ + ログアフト	Example of the second secon

## 有効/無効にする場合

- 1. 「現在の PIN コード」に正しい PIN コードを入力します。
- 2. 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択します。

## ● 変更する場合(有効のとき)

- 1. 「PIN コード操作」から「変更する」を選択します。
- 2. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
PIN コード操作	適用する操作を選択します。	有効にする、無効にする、 認証する、変更する	(なし)
現在の PIN コード	現在設定されている PIN コードを 入力します。	4~8桁の数字	(なし) *
新しい PIN コード	PIN コードを変更する場合に、新 しい PIN コードを入力します。	4~8桁の数字	(なし)
新しい PIN コードの 確認	確認のため、新しい PIN コードを 再入力します。	4~8桁の数字	(なし)
PUK I-F	PIN ロック時に表示されます。 PIN ロック解除コード (PUK コード)を入力します。	8桁の数字	(なし)

※:お買い上げ時の EM chip <micro>の PIN コードは、「9999」に設定されています。

## 3. 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択します。

# 5 各種機能を設定する

説明 PINコード入力を3回連続で間違えるとPINロック状態になり、PINロックを解除するには、 PINロック解除コードの入力が必要です。PINロック解除コード(PUKコード)について は、お問い合わせ先(150ページ)にご確認ください。また、PINロック解除コード(PUKコー ド)を10回連続で間違えると、完全ロック状態になります。完全ロック状態を解除するには、 所定の手続きが必要になります。お問い合わせ先(150ページ)にご連絡ください。手続きに 伴い手数料が発生することがあります。

### ■認証を行う

PIN コード操作を有効に設定してから本製品の電源を入れると、本体ディスプレイに「PIN Lock」(28 ページ)と表示されます。PIN コード認証を行うまでインターネットに接続されま せんので、以下の手順で PIN コード認証を行います。

### ● GL06P 設定ツールで認証を行う

- 1. GL06P 設定ツールのトップページでログインします。
- 2. メニューリストから「接続」を選択します。
  - PIN 認証画面が表示されます。
  - メニューリストから「設定」→「WAN 設定」→「EM chip PIN 管理」を選択した場合は「PIN コード操作」が「認証する」に設定されています。
- 3. 「PIN コード」に正しい PIN コードを入力します。
  - 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択します。
     インターネットに接続されます。

#### ● モバイル機器用 GLO6P 設定ツールで認証を行う

モバイル機器でモバイル機器用 GLO6P 設定ツールのトップページを表示し、ログインします。

PIN 認証画面が表示されます。

「PIN コード」に正しい PIN コードを入力し、「適用」を選択します。
 インターネットに接続されます。

説明 PIN コード入力は対応する Web ブラウザを搭載した機器でのみ可能です。無線 LAN 端末として PIN コードを入力できない端末のみを使用する場合には、PIN コード操作を無効に設定してください。



ネットワークを照会するときに選択される周波数を指定します。

	EMOBILE GL06P設定ツール	ed 🗖 🗊 🔛 🔛 Kil
<ul> <li>接続</li> <li>基本務報</li> <li>かんたん設定</li> <li>設定</li> <li>ヘルブ</li> <li>◆ログアクト</li> </ul>	<b>周波数道訳設定</b> - 自動 WCDMAのみあだはALTEのみを遵称。 モード: (夜る)	кт. () 10 т. – – – – – – – – – – – – – – – – – –
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIE	S CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

**1**. 項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
モード	選択される周波数を指定します。	自動、WCDMA のみ、 LTE のみ	自動

- 2. 設定が完了したら「適用」を選択します。
  - ・ インターネット接続切断確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
- 3. 「続行」を選択します。
  - 注意 ・本製品を海外で使用する場合は、周波数の設定に関わらず自動的に WCDMA が使用され ます。また海外から日本に戻った際は、それ以前の設定に関わらず「自動」に変更されます。
    - •「LTE のみ」に設定されている場合、海外で自動的に WCDMA に切り替わらないことがあ ります。その場合は、「自動」または「WCDMA のみ」に設定しなおしてください。

# 🔏 ネットワーク検索設定

接続できるネットワークを検索する方法を設定します。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🖙 📻 🔛 🔛 🏗
<ul> <li>接続</li> <li>基本情報</li> <li>かんたん設定</li> <li>設定</li> <li>ヘルブ</li> <li>✓ログア9ト</li> </ul>	<b>ネットワーク検索設定</b> <ul> <li>・ 動か: (1997)の気がりにかっトワークを検索して目的にます。         ・ 予想: (通用)たクリックすると利用可能ななっかつークと提取できます。         そード:</li> <li>         (度数)         ((有))         ((有))         (度数)         ((有))         ((有))</li></ul>
	COPYINGHT (1) 2009-2013 HUMMED TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHT'S RESERVED

1. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
モード	検索モードを選択します。	自動、手動	自動
ネットワーク	モードで「手動」を選択し、「適用」 を選択後に表示されます。 利用可能なネットワークを選択し、 「登録」を選択します。	(リスト項目)	(なし)

### 2. 設定が完了したら「適用」を選択します。

・ インターネット接続切断確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。

- 3. 「続行」を選択します。
  - **注意** ・ 通常ご利用いただく場合は「自動」を選択してください。
    - 海外の対象の国・地域において、対象事業者のネットワークを利用したデータ通信では「海 外データ1日定額」が適用されます。詳しくは、イー・モバイルのホームページをご覧く ださい。対象事業者のネットワークを確実に利用するには、手動で設定してください。



インターネットに接続するために、デフォルト(規定値)に設定するプロファイルや自動切断 される時間を設定します。

	EMOBILE GL06P設定ツ	- <i>n</i>	<b>MB (</b>			Tul
接続 基本情報 かんたん設定 設定	<b>接続モード設定</b> <ul> <li>ブロファイルリスト:デフォル</li> <li>・ ブ助時間(分):LTE提続時間</li> </ul>	プロファイルを選択します は自動切測しません。	•			
ヘルブ	プロファイルリスト:	em.std(D)			~	
<b>≠</b> ログアウト	■em.std 本接接完は本製品の初 通常はそのまま変更せ 切断時間(分): MTU(Bytes):	期設定となっています。 ずにご利用ください。 10 1500 (戻る) 道月	* 取消			
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAW	EI TECHNOLOGIES CO.,LT	D. ALL RIGHTS RESE	RVED.		

# 1. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイルリスト	設定するプロファイルを選択しま す。	お買い上げ時に登録され ているプロファイルを含 む最大 16 件 <sup>※ 1</sup>	em.std
切断時間(分) <sup>※ 2</sup>	ー定時間データの送受信がなかっ た場合に、インターネット接続が 自動的に切断されるまでの時間を 設定します。	5、10、15、30、60	10
MTU (Bytes)	最大転送ユニットサイズを指定し ます。	1400~1500	1500

※1:お買い上げ時、本製品には以下の2つのプロファイルが設定されています。これ らのプロファイルは、削除/編集できません。

em.std	本接続先は本製品の初期設定となっています。通常はそのまま変更せずにご利用 ください。
em.gbl	グローバル IP アドレスのご利用が可能な接続先です。

※ 2: LTE ネットワークでは、自動切断されません。

### 2. 設定が完了したら「適用」を選択します。

- プロファイルリストを変更した場合のみ、インターネット接続切断確認のメッセージ が表示されたら「OK」を選択します。
- 3. 「続行」を選択します。

注意 インターネット接続中にプロファイルリストを変更すると、接続が切断されます。

# 💽 プロファイル設定

プロファイル(接続設定)を新規作成、編集、削除します。あらかじめ設定されている2つの プロファイル(em.std、em.gbl)以外に、最大14件までプロファイルを追加することができます。

	EMOBILE GL06P設定ツール	· 🗠		Til
				^
接続	プロファイル設定			
基本情報				
かんたん時定	<ul> <li>ブロファイルリスト:編集するブロファ・</li> </ul>	イルを選択します。		
and a second second	<ul> <li>ブロファイル名:ブロファイルの名称を</li> <li>         ・ 持続場号・ユーザス・パスワード:</li> </ul>	設定します。		
arae.	これらの情報はお客様が契約してい	るインターネットサービスプロバイ	ダー(ISP)にご確認ください。	
ヘルブ	<ul> <li>記録方式: この情報はお客様が契約しているイン PAP:パスワードが暗号化されない記 CHAP:パスワードが暗号化されない記</li> </ul>	ノターネットサービスプロバイダー 証方式です。	(ISP)にご確認ください。	_
₱ログアウト	<ul> <li>ISPから固定IPアドレスまたはアクセ、場合ICIは、ダイナミックでを選択するとE</li> </ul>	ロバスマット。 スポイント名が提供される場合に 自動的にこれらのパラメーターが	は、スタティックでを選択します。提供されない 取得されます。	_
	プロファイルリスト:	em.std(D)	~	
	ブロファイル名:	em.std		
	接続番号:	*99#		
	ユーザ名:	em		
	パスワード:	**		
	認証方式: APN:	PAP 🗸		
	◎ ダイナミック ●スタティック IPアドレス:	em.std		
	● ダイナミック ◎スタティック			
		〈戻る	保存 NBA 取消	
				~
	CORVERSET (O) 2000 2012 LI LAMET TECH	INOLOGIES CO. LTD. ALL RIGHTS	RESERVED	

## ● プロファイルを新規登録する

- 1. 「プロファイル名」に任意の接続設定名を入力します。
- 2. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイル リスト	編集/削除するプロファイ ルを選択します。	お買い上げ時に登録されているプ ロファイルを除き最大 14 件* <sup>1</sup>	em.std
プロファイル 名	<b>プロファイル</b> 新規に設定する場合、任意 最大 63 文字までの のプロファイル名を入力し 半角英数字と半角記号 ます。 (, ":; < > & \ ¥ は除く)		em.std
接続番号	インターネット接続先の番 号です。	_	*99# <sup>** 2</sup>
ユーザ名	ユーザ名を設定します。	最大 63 文字までの 半角英数字と半角記号 (,,":;<>> & \¥ は除く)	em
パスワード	パスワードを設定します。	最大 63 文字までの 半角英数字と半角記号 (,,":;<>> & \¥ は除く)	em ** <sup>3</sup>
認証方式	認証方式を設定します。	PAP、CHAP	PAP
APN	APN を指定するかどうか を設定します。	指定するかどうか ダイナミック、 ,ます。 スタティック	
	APN を設定します。	最大 63 文字までの 半角英数字と半角記号 (,,":;<>> & \¥ は除く)	em.std
IPアドレス	IP アドレスを指定するか どうかを設定します。	ダイナミック、 スタティック	ダイナミック
	本製品のグローバル IP ア ドレスを設定します。	0~255の4組の番号	(なし)

※1:お買い上げ時、本製品には以下の2つのプロファイルが設定されています。 これらのプロファイルは、削除/編集できません。

em.std	本接続先は本製品の初期設定となっています。通常はそのまま変更せずにご 利用ください。
em.gbl	グローバル IP アドレスのご利用が可能な接続先です。

※2:変更できません。

※3:画面には「●●」で表示されます。

#### 3. 設定が完了したら「保存」を選択し、「続行」を選択します。

#### ● 登録されているプロファイルを編集する

- 1. 「プロファイルリスト」から、変更するプロファイル名を選択します。
- 2. 必要な項目を編集します。
- 3. 編集が完了したら「保存」を選択し、「続行」を選択します。

# 5 各種機能を設定する

#### ● 登録されているプロファイルを削除する場合

- 1. 「プロファイルリスト」から、削除するプロファイル名を選択します。
- 2. 「削除」を選択し、「続行」を選択します。

説明 プロファイルを編集する場合、プロファイル名のみを変更して保存すると、新しいプロファ イル名のプロファイルとして追加されます。

# **))**Wi-Fi(WAN)設定

Wi-Fi(WAN)接続の設定を行います。自宅や会社などの無線LANルーターや公衆無線LANサー ビスのアクセスポイントを最大16件まで登録できます。

- 注意
   Wi-Fi (WAN)機能とマルチ SSID 機能は、同時に利用できません。「SSID2 有効 / 無効」
   を「有効」に設定している場合は、本機能でプロファイルを登録することはできますが、
   Wi-Fi (WAN)のネットワークを検出しません。
  - 「ネットワーク選択設定」を「Wi-Fi (WAN)優先」に設定している場合、または「無線 LAN 設定」の「SSID2 有効 / 無効」を「有効」に設定している場合は、無線 LAN の最 大通信速度が半分になります。

	EMOBILE GL06P設定ツール	
接続 基本情報 かんたん設定 設定	Wi-Fi(WAN)設定 プロファイルリスト	
<b>ヘルプ</b> ♥ログアウト	WAN Network 2++>>	<b>新统道加</b> 道用
	WPA-PSK           WPA-PSK	1964.00
	WPA2-PSK	964.K
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,	LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

## ● スキャン結果から接続先を設定する

Wi-Fi (WAN) 接続するアクセスポイントを検索結果から選択します。

- 1. 「WAN Network」で接続するアクセスポイントの「接続」を選択します。
  - Wi-Fi (WAN) 設定の初回起動時などアクセスポイントを自動スキャンしない場合には、「スキャン」を選択します。
- 2. パスワードを入力して「接続」を選択します。

### ● プロファイルを新規登録する

Wi-Fi (WAN) 接続するためのプロファイル(接続設定)を新規追加します。最大 16件までプロファイルを追加することができます。

- 1. プロファイルリストの「新規追加」を選択します。
- 2. 有効/無効、プロファイル名、暗号化方式、パスワードを入力して「Ok」を選択します。
- 3. プロファイルリストに表示されたら「適用」を選択し、「続行」を選択します。
  - プロファイルが登録されると、スキャンが実行され、「WAN Network」の一覧に 表示されます。
- 〇 プロファイルを編集する
  - 1. プロファイルリストで 👔 (編集) アイコンを選択します。
  - プロファイルを編集したら、「Ok」を選択します。
  - 3. プロファイルリストに表示されたら「適用」を選択し、「続行」を選択します。
- 🥥 プロファイルを削除する
  - 1. プロファイルリストで 🍡 (削除) アイコンを選択します。
  - 2. プロファイルリストから削除されたら「適用」を選択し、「続行」を選択します。

### プロファイルを切り替える

- 1. 「WAN Network」の一覧で、「接続」を選択する
  - プロファイルへの接続が開始されます。接続済みになったプロファイルは、プロ ファイルリストの先頭に表示されます。
- 注意 ・ これらの設定を変更すると、無線 LAN 端末との接続が切断されることがあります。
  - プロファイルリストには、自動検索で登録されたプロファイルが上に、手動で登録したプロファイルが下に表示されます。また、接続したプロファイルの優先度が自動的に上がります。
  - プロファイルリストの先頭のプロファイルから優先的に接続が行われ、下にいくほど優先
     度は低くなります。優先順位は、プロファイルリストの上下矢印を選択して変更できます。

# 無線 LAN 設定

無線 LAN 機能の各種設定をします。

1. 「設定」のアイコンメニューから (m) (無線 LAN 設定)を選択します。 「無線 LAN 設定」のアイコンメニューが表示されます。

接続 基本情報 かんたん設定 設定 ヘルプ	無緣LAN設定 年紀LANIS王	WPSIZE	MAG7FU R24/MB92
<b>₩</b> ₽₿70ŀ			(C)

2. 設定する機能のアイコンを選択します。

# 💽 無線 LAN 設定

無線 LAN の機能を設定します。

- 注意 ・Wi-Fi (WAN)機能とマルチ SSID 機能は、同時に利用できません。「ネットワーク選択設定」を「Wi-Fi (WAN)優先」に設定しているときは、マルチ SSID を設定できません。
  - マルチ SSID 機能が有効の場合、無線 LAN 端末の最大接続数は SSID1 と SSID2 に接続 した機器を合わせて 9 台となります。
  - 「ネットワーク選択設定」を「Wi-Fi (WAN)優先」に設定している場合、または「無線 LAN 設定」の「SSID2 有効 / 無効」を「有効」に設定している場合は、無線 LAN の最 大通信速度が半分になります。

	EMOBILE GL06P設定ツール			
				^
接続	無線LAN基本/セキュリティ設定			
基本情報				
かんたん設定	-共通設定	0.0		0
16/01	国名:	日本 Auto	~	0
agae.	1555902 115-K	hain		0
ヘルプ	速度	Auto	~	ä
	無線IAN白 動オフ	有効	~	ă
	無線LAN自動オフ時間(分)	10	~	õ
<b>●</b> ログアウト	周波数帯域幅	20	~	õ
	Wi-Fi MIMO:	有効	~	õ
	LCDに暗号化キーを表示する:	◎有効 ○無効		Õ
	-SSID1の設定			_
	SSID:	GL06P-		0
	SSIDステルス:	無効	~	0
	プライバシーセバレータ:	有効	~	0
	IEEE802.11認証:	WPA/WPA2-PSK	~	0
	WPA暗号化方式:	TKIP+AES	~	0
	WPA事前共有キー:			0
	-SSID2の設定			
	SSID2に接続した無縁LAN端末からは	、GL06P設定ツールにアクセスでき	ません。	
	SSID2 有効/無効:	無効	~	0
	SSID2:	GL06P-I -W		õ
	SSIDステルス:	無効	~	<b>O</b>
	プライバシーセバレータ:	有効	$\sim$	0
	IEEE802.11認証:	Auto(Open/Shared)	~	0
	暗号化方式:	WEP	~	0
	WEP=- 1:			0
	WEP= - 2:	in comm		0
	WEP= - 3:	in set		õ
	WEP= - 4;	1.000		õ
	現在のWEPキー	1	~	<b>O</b>
	I	《戻る 淮用 取消		v
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES (	CO ,LTD. ALL RIGHTS RESERVED		>

1. 各項目を設定します。

■共通設定

設定項目	説明	設定範囲	初期値
国名	国名を選択します。	(リスト項目)	日本
チャンネル	使用チャンネルを選択します。	Auto、1、2、…、13	Auto
IEEE802.11 モード	無線 LAN 機能の動作モードを 選択します。	b、g、b/g、b/g/n	b/g/n

# 5 各種機能を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
速度 <sup>※ ]</sup>	無線 LAN の通信速度の設定が 表示されます。	(Auto)	(Auto)
無線 LAN 自 動オフ <sup>※ 2</sup>	無線 LAN 端末が接続されてい ない状態で、無線 LAN 接続を 自動的にオフするかどうかを設 定します。	有効、無効	有効
無線 LAN 自 動オフ時間 (分)	無線 LAN 自動オフが「有効」 の場合の時間を設定します。	5、10、20	10
周波数带域幅 <sup>※3</sup>	周波数帯域幅を設定します。	20、40	20
Wi-Fi MIMO <sup>** 3</sup>	無線 LAN の送受信を高速化する かどうかを設定します。	有効、無効	有効
LCD に暗号化 キーを表示す る	本体ディスプレイに暗号化 キーを表示させるかどうかを 設定します。	有効、無効	有効

# ■ SSID1 の設定

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSID	SSID1 のネットワーク名 (SSID) を設定します。	最大 32 文字までの半角英数字、 「.」、「-」、「_」、「(半角スペース)」	* 4
SSID ステル ス <sup>※ 5</sup>	ネットワーク名(SSID)を通 知しないようにするかどうか を設定します。	有効、無効	無効
プライバシー セパレータ <sup>※6</sup>	SSID1 に接続している無線 LAN 端末(パソコンなど)間 の相互通信を禁止するかどう かを設定します。	有効、無効	有効
IEEE802.11 認証	認証方式を選択します。	Auto (Open/Shared), Open System, Shared Key, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	WPA/ WPA2-PSK
WPA 暗号化 方式 <sup>※ 7</sup>	暗号化モードを選択します。	AES、TKIP、TKIP+AES	TKIP + AES
WPA 事前共 有キー <sup>※ 7</sup>	使用する WPA 事前共有キー を指定します。	8 文字以上、最大 63 文字までの 半角英数字と半角記号(,":;<>> & \ ¥ は除く)、または 64 桁の 16 進数(0~9、A~F)	* 4
暗号化方 式 <sup>※ 8</sup>	暗号化モードを選択します。	暗号化なし、WEP	WEP
WEP <i>キー</i> 1∼4 <sup>*8</sup>	使用する WEP キーを設定します。	64bit キー: 5 文字の半角英数字と半角記号(.* :; < > & \ ¥ は除く)または 10 桁の 16 進数(0~9, A~F) 128bit キー: 13 文字の半角英数字と半角記号 (.*;; < > & \ ¥は除く)または 26 桁の 16 進数(0~9, A~F)	WEP +-*4
現在の WEP キー <sup>※ 9</sup>	デフォルト(既定値)の WEP キーを設定します。	1~4	1

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSID2 有効 /無効 <sup>※ 10</sup>	SSID2 を有効にするかどうか を設定します。	有効、無効	無効
SSID2	SSID2 のネットワーク名 (SSID)を設定します。	最大 32 文字までの半角英数字、 「.」、「-」、「_」、「(半角スペース)」	* 4、11
SSID ステル ス	ネットワーク名(SSID)を通 知しないようにするかどうか を設定します。	有効、無効	無効
プライバシー セパレータ <sup>※6</sup>	SSID2 に接続している無線 LAN 端末(パソコンなど)間 の相互通信を禁止するかどう かを設定します。	有効、無効	有効
IEEE802.11 認証	認証方式を選択します。	Auto(Open/Shared)、Open System、Shared Key	Auto(Open/ Shared)
暗号化方 式	暗号化モードを選択します。	WEP * 12	WEP
WEP ≠− 1 ~4	使用する WEP キーを設定し ます。	64bit キー:5 文字の半角英数字 と半角記号(、*::< > & \ ¥ は 除く)または10桁の16進数(0 ~9、A~F) 128bit キー:13文字の半角英数 字と半角記号(、*::< > & \ ¥は 除く)または26桁の16進数(0 ~9、A~F)	WEP ≠-*4
現在の WEP キー <sup>※ 9</sup>	デフォルト(既定値)の WEP キーを設定します。	1~4	1

※1:変更できません。

- ※2:「有効」に設定しても、充電中は無線 LAN 自動オフは動作しません。
- ※3:周波数帯域幅およびWi-Fi MIMOの設定により最大通信速度が変化します(39ページ)。
- ※4:お買い上げ時のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WEP キー、WPA キー) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。
- ※ 5:「有効」に設定すると、WPS 機能が利用できなくなりますのでご注意ください。
- ※6:「有効」に設定すると、無線 LAN 接続された端末間でのファイル共有などが利用 できません。
- ※ 7:「IEEE802.11 認証」で「WPA-PSK」「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」の いずれかを選択しているときに表示されます。
- ※8:「IEEE802.11 認証」で「Auto (Open/Shared)」「Open System」「Shared Key」のいずれかを選択しているときに表示されます。
- ※ 9: Mac などキーインデックス指定ができない無線 LAN 端末では、WEP キー 2 ~ 4 は使用できません。
- ※10:Wi-Fi (WAN)機能とマルチ SSID 機能は、同時に利用できません。「ネットワーク選択設定」を「Wi-Fi (WAN)優先」に設定しているときは、マルチ SSID を設定できません。
- ※11:お買い上げ時の「SSID2」は、無線 LAN 初期設定シールの「SSID」の末尾に「-W」 を追加したものです。
- ※12: SSID2 の暗号化方式は WEP のみになります。

# 5 各種機能を設定する

#### 2. 設定が完了したら「適用」を選択します。

・ 無線 LAN の再接続確認画面が表示されたら「OK」を選択します。

- 3. 「続行」を選択します。
  - 注意
    ・ これらの設定を変更すると、無線 LAN で接続できなくなることがあります。その場合には、 無線 LAN 端末の接続設定を変更して、本製品の無線 LAN 機能をいったんオフにしてから 再度オンにしてください。
    - ・無線LANに許容される通信速度やチャンネルなどの設定値は、国によって異なります。
       本製品を日本国外でお使いになる場合には、正しい国名を設定して、各国の通信事情に十分注意してご利用ください。
    - 通信の安全性を高めるために、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをお勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
    - WPA/WPA2のキー更新頻度は 6000 秒に固定されており、変更することはできません。

# 🚺 WPS 設定

WPS 用の PIN コードが指定された WPS 対応機器を接続する場合に、指定されている PIN コードを設定します。

	EMOBILE GLO6P設定ツール 🖾 🗐 🔛 🔛 🏭
接続 基本情報 かんたん設定 設定 ヘルプ	WPS設定 ・WPS PIN: 無線LANK業和のPINコードを入力後適用ボタルをクリックしてください。GLOSP13その後2分間、クライ アルカッカフ PDセン業 不ら持ちます。 WPS PIN: (死ら) 道用 取消。
<b>●</b> ログアウト	COPYRIGHT (C) 2009-2011 MANNET TECHNOLOGIES (O. 117: ALL RIGHTS RESERVED.

#### 1. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WPS PIN	WPS 対応機器に指定されている PIN コードを設定します。	8 桁の半角数字	(なし)

## 2. 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択します。

説明 WPS を実行するには無線 LAN がオンになっている必要があります。 無線 LAN がオンになっ ていることをご確認の上、WPS 設定を行ってください。 WPS PIN を設定すると、自動的 に本製品の WPS 機能がオンになります。約2分以内に、WPS 対応機器で WPS 機能の接 続操作を行ってください。

# (MAC アドレスフィルタリング設定

無線 LAN 端末の MAC アドレスを登録して無線 LAN 接続の許可/禁止を設定し、セキュリティ 機能を強化できます。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🖾 🗐 🔛 🔛 🏭
接続 基本情報 かんたん設定 設定	へ MACアドレスフィルタリング改定 ・MACアドレスフィルタングを一下 素効いMACアレンによる新しANARのフックセン制限を行ってません。 行可ったには自なれていなんでドレンを行った利止ANARのフックセンを行可します。 行うためにはなく行いたそ下の一般にANARRのフックセンを行可します。 ・MACアドレス
ヘルプ <b>●</b> ログアウト	GLOPP-のプラセスを持可またはH臣宮そ&MAGアドレスを設定します。人力形式けは以下の通りです。 XXXXXXXXXXXX MAGアドレスフィルタリ ングモード: 画法 マ
	MAC7FL2:
	ATA N. 630

## 1. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
MAC アドレスフィル タリングモード	MAC アドレスフィルタ機能の動 作モードを選択します。	無効、許可、拒否**	無効
MAC アドレス	接続を許可、または禁止する無線 LAN 端末の MAC アドレスを 10 個まで設定できます。	00 ~ FF の 6 組の番号	(なし)

※:「許可」と「拒否」を同時に設定することはできません。

# 2. 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択します。

注意	<ul> <li>これらの設定を変更すると、無線LANで接続できなくなることがあります。その場合には、</li> </ul>
	無線 LAN 端末の MAC アドレスを確認し、正しく設定しなおしてください。
	• これらの設定を有効にしている場合、許可されていない無線 LAN 端末は、WPS 機能を利
	用しても接続できなくなります。
	• マルチ SSID が有効のときは、本設定は SSID2 にも反映されます。

# セキュリティに関する機能の設定をする(ファイアウォール設定)

- ファイアウォール機能に関する詳細設定をします。
- 1. 「設定」のアイコンメニューから (ファイアウォール設定)を選択します。 「ファイアウォール設定」アイコンメニューが表示されます。

	EMOBILE GL06P設定ツール	≌ [		Tul
接続 基本情報 かんたん設定 設定	ファイアウォール 設定	DHCP		Ŷ
<b>₩</b> □ゔ゙゙゙゙゙゙ <sup>7</sup> <sup>5</sup> ŀ	ファイアウォール有効活効	DHCP設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	IPアドレスフィルタリング設定 DMZ DMZ設定	
	UPnP8/2	SIPALGIÈR		
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNO	ILOGIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESI	便る ERVED.	Ŷ

2. 設定する機能のアイコンを選択します。

# 💽 ファイアウォール有効/無効

ファイアウォール機能の有効/無効などを設定します。ファイアウォールを有効にするとイン ターネットと LAN の間を出入りする通信を監視し、インターネットからの不正な侵入を防ぐ ことができます。

※不正な侵入を完全に防ぐことを保証するものではありません。

	EMOBILE GL06P設定ツール 📼 🖅 😭 🔛 🔛 🏗
<ul> <li>接続</li> <li>基本情報</li> <li>かんたん設定</li> <li>歳定</li> <li>ヘルブ</li> <li>ペログアウト</li> </ul>	<ul> <li>ファイアウォール 有効無効</li> <li>・ シッペーン「ロシァイックゥールのフィルク機能の 特効化または美効化の方法について説明」ます。 ファイアウォールを有効にする</li> <li>ビ ファイアウォールを有効にする</li> <li>ビ IPアドレスフィルグを有効にする</li> <li>ビ IPアドレスフィルグを有効にする</li> <li>WANKドートPING応答を無効にする</li> </ul>
	COPYRIGHT (0) 2009-2013 HJAVKE TECHNOLOGES CO. 11D ALL RIGHTS RESERVED.

#### 1. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ファイアウォールを有 効にする	ファイアウォール機能を使用する かどうかを設定します。	(オン、オフ)	(オン)
IP アドレスフィルタを 有効にする	IP アドレスフィルタ機能を使用す るかどうかを設定します。	(オン、オフ)	(オン)
WAN ポート PING 応 答を無効にする	WAN 側からの Ping に応答する かどうかを設定します。	(オン、オフ)	(オフ)

# 2. 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択します。

説明 ファイアウォールを有効に設定すると、外部からのLAN 側に対するアクセスが遮断される ため、安全性が向上します。また、一部のアプリケーションが使えなくなったり、機能が制 限されたりすることがありますが、以降の各機能を適切に設定することにより、これらの制 限を回避することができます。

# 🔜 DHCP 設定

LAN 内の端末に IP アドレスを割り当てる機能を設定します。

	EMOBILE GL06P設定ツール	
接続	DHCP設定	
基本情報		201 1000 1000 1000 100
かんたん設定	<ul> <li>工場出荷設定ではDHCPサーバ機能は有効して、 スを割り当てます。</li> </ul>	っています。"開始アドレス"と"終了アドレス"の範囲からIPアドレ
設定	DHCPサーバ機能を無効に設定するとGL06PIC さい。	接続できなくなる場合があります。通常は有効のままお使いくだ
ヘルプ		
	IP7Fレス:	192.168.13.1
●ログアウト	サブネットマスク:	255.255.255.0
	DHCPサーバ:	●有効 ○無効
	開始IPアドレス:	192.168.13.100
	終了IPアドレス:	192.168.13.200
	DHCPリースタイム(秒):	86400
	DNS設定:	●ダイナミック ○スタティック
	プライマリDNS:	
	セカンダリDNS:	
	《夏る COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES	道用 配油

1. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
IPアドレス	本製品のプライベート IP アドレス を設定します。	0 ~ 255 の 4 組 の番号	192.168.13.1
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。	0~255の4組 の番号	255.255.255.0
DHCP サーバ	DHCP 機能を利用するかどうかを 設定します。	有効、無効	有効
開始 IP アドレス	無線 LAN 端末に割り当てる最小 の IP アドレスを設定します。	0 ~ 255 の 4 組 の番号	192.168.13.100
終了 IP アドレス	無線 LAN 端末に割り当てる最大 の IP アドレスを設定します。	0 ~ 255 の 4 組 の番号	192.168.13.200
DHCP リースタイム (秒)	IP アドレスのリースタイムを設定 します。	60~86400	86400
DNS 設定	DNS サーバアドレスを DHCP 機能 で指定するかどうかを設定します。	ダイナミック、 スタティック	ダイナミック
プライマリ DNS	プライマリ DNS サーバの IP アド レスを設定します。	0 ~ 255 の 4 組 の番号	(なし)
セカンダリ DNS	セカンダリ DNS サーバの IP アド レスを設定します。	0~255の4組 の番号	(なし)

- 2. 設定が完了したら、「適用」を選択します。
  - ・ 本製品の再起動確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
- 3. 本製品が再起動され、「続行」を選択するとログイン画面に戻ります。

再起動には約60秒かかります。

・ 設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。

注意	・「IP アドレス」と「開始 IP アドレス」、	「終了 IP アドレス」	には、同じサブネットワーク
	内の IP アドレスを指定してください。		

- 「終了 IP アドレス」には、「開始 IP アドレス」より大きい IP アドレスを指定してください。
- 上記の設定を変更すると、GLO6P 設定ツールが動作しなくなったり表示されなくなる ことがあります。その場合には、パソコンの再起動後、正しい IP アドレスを指定して GLO6P 設定ツールを起動しなおしてください。
- 「IP アドレス」または「サブネットマスク」を変更すると、「IP アドレスフィルタリング設 定」「ポートマッピング設定」「DMZ 設定」の設定変更が必要になる場合があります。

# 🌇 IP アドレスフィルタリング設定

ファイアウォールの基本的な機能です。設定したルールに従い、インターネットから送られて きた通信の送信元と送信先のアドレスからファイアウォールを通過させるか判断します。最大 16件まで登録できます。

注意 この機能を利用するには、「ファイアウォール有効 / 無効」の「IP アドレスフィルタを有効 にする」をオンに設定しておく必要があります(94 ページ)。

説明 サービスの種類や用途、使用するアプリケーションによって、使用されるプロトコルとボート番号が指定されているため、それらを適切に設定することにより、特定の機能に関する通信のみを遮断することができます。

	EMOBILE GL06P	設定ツール	× ©	™				I
接続 基本情報 かんたん設定 設定 ヘルブ	IP7ドレスフィルタリング ・ 経営したルールにす はANYANY111番 注意では空ロン協助 ・ 寛辺スロ 博和部 特に必要がなけれ プロトコル: LAN間P7ドレス	「設定 きってパケットをつん きってパケットをつん きってパケットをつん をついた。 し、を防ぐため、本 前家セイこのま。 「CP!UDF	ルレタリングします。 定定範囲は1~65555 2一覧に追加更新後、 製品には予め9つのつ まご利用ください。 スラ LAI	です。 、適用ボタンをクリッ 、 うくれり残余件が設定さ データス: Niボート番号:	クすることです れています。 無効	初になります	•	~
¥1,77,71	WANGEP7FU- 種別: 設定一覧	拒否		(WW) - P 留 考. 句: 実る 追加/更	out Min (11)	H RCA	]	
	LAN側IPアドレス	LANボート番号	WAN側IPアドレス	WANボート番号	ブロトコル	ステータス	操作	
	192.168.13.*	1-65535	****	135-139	TCP/UDP	有効	😰 🧏	
	192.168.13.*	1-65535	000	445	TCP/UDP	有効	1 IL	
	192.168.13.*	1-65535		2049	TCP/UDP	有効	1 No. 1	
	192.168.13.*	1-65535	****	1243	TCP	有効	1 L	
	192.168.13.*	1-65535	0.0	12345	TCP	有効		
	192.168.13.*	1-65535	****	27374	TCP	有効	1 N	
	192.168.13.*	1-65535	****	31785	TCP	有効	10 10	
	192.168.13.*	1-65535		31789	TCP	有効	10	
	192.168.13.*	1-65535	****	31791	UDP	有効	1 N	
	COPYRIGHT (C) 2009-2	013 HUAWEI TECH	NOLOGIES CO.,LTD. A	ALL RIGHTS RESERV	/ED.			~

### ルールを登録する

#### 1. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選 択します。	TCP、UDP、TCP/ UDP	* I
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定 します。	有効、無効	*1
LAN 側 IP アドレス	ルールを適用する LAN 側(送信元) 端末の IP アドレスを設定します。	0~255の4組の番号 とワイルドカードとして 「*」 <sup>※2</sup>	* 1
LAN ポート番号	ルールを適用する LAN 側(送信元) ポート番号、またはポート番号の 範囲を設定します。	1 ~ 65535 範囲指定する場合は「-」 で連結	* 1
WAN 側 IP アドレス	ルールを適用する WAN 側(送信 先)端末の IP アドレスを設定しま す。	0~255の4組の番号 とワイルドカードとして 「*」 <sup>※2</sup>	* 1
WAN ポート番号	ルールを適用する WAN 側(送信 先)ポート番号、またはポート番 号の範囲を設定します。	1~65535 範囲指定する場合は「-」 で連結	* 1
種別	パケットに対する動作です。	拒否	拒否 <sup>※ 3</sup>
方向	ルールを適用するパケットの送信 方向です。	OUT	OUT * 3

- ※1:お買い上げ時、本製品には9つのフィルタ条件が設定されています。146ページの ※5を参照してください。
- ※2:「\*」を任意の文字として下記のように使うことができます。
  - ]. \*.\*.\*.\*
  - 2.10.\*.\*.\*
  - 3. 10.10.\*.\*
  - 4. 10.10.10.\*
- ※3 :変更できません。
- 2. 「追加 / 更新」を選択します。
  - 続けて別のルールを登録する場合は、手順1~2を繰り返します。
- 設定が完了したら「適用」を選択します。
  - ・ 保存確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
- 4. 「続行」を選択します。
- 登録したルールを変更する
  - 設定一覧から、設定を変更したいルールの「操作」欄に表示されている 🔮 (編集) アイコンを選択します。

設定内容が設定画面に読み込まれます。

- 2. 設定を変更し、「追加 / 更新」を選択します。
  - 必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを変更できます。
- 3. 設定が完了したら「適用」を選択します。
  - ・ 保存確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
- 4. 「続行」を選択します。

- 登録したルールを削除する
  - 設定一覧から、削除したいルールの「操作」欄に表示されている ()(削除) アイコンを選択します。
    - ・ 削除確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
    - ・ 必要に応じて手順 1 を繰り返し、複数のルールを削除できます。
  - 2. 設定が完了したら「適用」を選択します。
    - ・ 保存確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
  - 3. 「続行」を選択します。

# 📲 ポートマッピング設定

インターネットから LAN 内の特定の端末にアクセスできるようにします。サーバや FTP を公 開する場合や、一部のオンラインゲームやメッセンジャーソフトなどを使用する場合に設定し ます。最大 16 件まで登録できます。

- 注意 この機能では LAN 側端末を IP アドレスで指定するため、公開するサーバには、DHCP 設定 にて割り当てられていない、同一サブネット内の静的な IP アドレスを、手動で設定する必要 があります(95ページ)。
- 説明 セキュリティ対策などのためにポート番号の変換を行いたい場合のみ、異なる番号を設定し てください。サーバ公開やオンラインゲームを使用する場合の設定では、通常ボート番号を 変換する必要はありません。

EMOBILE GL06P設定ツール 🗠 (画 😭 🔛 🔛 🏹
∧ ポートマッピング放定 ・ボーマッピング放定を行うと、インターネットからLAKPII 設置なれたFIR、WWW32のサーバにアクセスできる よびておます。 LAKPII になったのロックリンジを放振します。 サービスの使用するパーになど、知道の使用は、最新ポタータクリングするとして特別についます。 プレービスの使用するパーになど、知道の使用は、最新ポタータクリングするとして特別についます。 プレービスの使用するパーになど、知道の使用は、最新ポタータクリングするとして特別についます。 プレービス。 レムングログロックションと注意の使用は、最新ポタータクリングするとして特別についます。 プレービス。 レムングログロックションを注意の使用していた。 プレービス通知: サービス通知: マービス通知:
【使る 道加.受新 道用 取消 設定一覧 サービス名 WANK「ト番号 LAN®P7Fレス LANK「ト番号 ブロトコル ステータス 操作 COP7R6HT (1) 2009-2013 HJAWE TICONOLOGES CO_LTD_ALL RENETS RESERVED.

### ルールを登録する

## 1. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選 択します。	Both、TCP、UDP	Both
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定 します。	有効、無効	無効
サービス名	ルールに任意の名前を付けます。	最大 40 文字までの半角 英数字と半角記号(, " :; < > & \¥は除 く)	(なし)
WAN ポート番号	ルールを適用する WAN 側(送信 元)ポート番号を設定します。	1~65535	(なし)
LAN 側 IP アドレス	サーバとして公開する LAN 側端 末の IP アドレスを設定します。	0~255の4組の番号	(なし)
LAN ポート番号	サーバとして公開する LAN 側の特 定の端末に、パケットを転送する際 の送信先ボート番号を設定します。 ボート番号を変換する必要がない 場合は、「WAN ボート番号」と同 じ値を設定します。	1~65535	(なし)
サービス選択*	サーバの種類を選択し、一般的な 設定を入力することができます。	(リスト項目)	(任意設定)

※:一般的なサーバ機能を設定する場合には、サーバの種類を選択すると、適切なポート 番号などが自動的に入力され、設定が簡単になります。リストに表示されないサーバ 機能を設定する場合には、「任意設定」を選択し、各項目を手動で設定してください。

- 2. 「追加 / 更新」を選択します。
  - ・ 続けて別のルールを登録する場合は、手順1~2を繰り返します。
- 3. 設定が完了したら「適用」を選択します。
  - ・ 保存確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
- 4. 「続行」を選択します。

## ● 登録したルールを変更する

設定一覧から、設定を変更したいルールの「操作」欄に表示されている 
 <sup>1</sup>
 <sup>2</sup>
 (編集)
 アイコンを選択します。
 <sup>3</sup>
 <sup>3</sup>

設定内容が設定画面に読み込まれます。

- 2. 設定を変更し、「追加 / 更新」を選択します。
  - ・ 必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを変更できます。
- 3. 設定が完了したら「適用」を選択します。
  - ・ 保存確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
- 4. 「続行」を選択します。

- 登録したルールを削除する
  - 設定一覧から、削除したいルールの「操作」欄に表示されている ()(削除) アイコンを選択します。
    - ・ 削除確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
    - ・ 必要に応じて手順 1 を繰り返し、複数のルールを削除できます。
  - 2. 設定が完了したら「適用」を選択します。
    - ・ 保存確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
  - 3. 「続行」を選択します。

# 🍢 特定アプリケーション設定

オンラインゲームやテレビ電話システムなど、特殊なアプリケーションが利用できるようにし ます。最大 16 件まで登録できます。

説明 アブリケーションが使用するポート番号とプロトコルについては、お使いのアブリケーションの取扱説明書などを参照してください。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🗠 (二) 🙀 🔜 🔛 🎼 下川
接続 基本情報 かんたん設定 設定 ヘルプ	特定アプリケーション設定 ・・ボック・レッドに電話・P電話など、一部の特別なアプリケーシング使用するために必要な装載です。 トリガーズウローコにクアガケーシェルの分割に使用するプローコにを提択します。 トリガーズ 中国・留手・アブリケーションの分割プロコースはや提択するボート 豊谷に見ます。 オープンプレゴムはクリアリーションの分割プロコースはや使用するボート 豊谷に見ます。 この一部では、マングローンのの目的研究を参加してなる。 注意を認知る地域を解決る人でに注意で一般に感染情は、最初からマイリンクテムとで物功にの以ます。 注意を認知る地域を解入る人でに注意で一般に感染情は、最初からマイリンクテムとで物功にの以ます。
<b>₽</b> ₽₫₽ウŀ	アプリケーション名: ステータス: 運防 ∨ ドリガーポート番号: ドリガーブロトコル: Ben ∨ オープンポート番号: オープンプロトコル: Bon ∨ (夜る 違加/更新 道用 数/用
	13定一版
	アプリケーション名 トリガー トリガー オープン オープン ステータス 操作 プロトコル ボート番号 プロトコル ボート番号 ステータス 操作
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

#### ● ルールを登録する

#### 1. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
アプリケーション名	ルールに任意の名前を付けます。	最大 40 文字までの半角 英数字と半角記号( , ": ; < > & \ ¥は除く)	(なし)
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定 します。	有効、無効	無効
トリガーポート番号	制御データ用のポート番号を設定 します。	1~65535	(なし)
トリガープロトコル	制御データに使用するプロトコル を設定します。	Both、TCP、UDP	Both
オーブンポート番号	データ転送用のポート番号、また はポート番号の範囲を5つまで設 定できます。	1~65535 範囲指定する場合は「-」 で連結 <sup>*</sup> 複数指定する場合は「,」 で連結	(なし)
オープンプロトコル	データ転送用のプロトコルを選択 します。	Both、TCP、UDP	Both

102

※:範囲指定する場合、開始ポート番号と終了ポート番号の差は100以下にしてください。

- 2. 「追加 / 更新」を選択します。
  - 続けて別のルールを登録する場合は、手順1~2を繰り返します。
- 3. 設定が完了したら「適用」を選択します。
  - ・ 保存確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
- 4. 「続行」を選択します。
- 登録したルールを変更する
  - 設定一覧から、設定を変更したいルールの「操作」欄に表示されている 
     <sup>1</sup>
     <sup>2</sup>
     (編集)
     アイコンを選択します。
     <sup>1</sup>
     <sup>1</sup>

設定内容が設定画面に読み込まれます。

- 2. 設定を変更し、「追加 / 更新」を選択します。
  - 必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを変更できます。
- 3. 設定が完了したら「適用」を選択します。
  - ・ 保存確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
- 4. 「続行」を選択します。
- 登録したルールを削除する
  - 設定一覧から、削除したいルールの「操作」欄に表示されている ()(削除) アイコンを選択します。
    - ・ 削除確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
    - ・ 必要に応じて手順 1 を繰り返し、複数のルールを削除できます。
  - 2. 設定が完了したら「適用」を選択します。
    - ・ 保存確認のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
  - 3. 「続行」を選択します。



LAN 内の特定の端末を、他の端末から隔離された DMZ ホストとして設定することができます。 Web サーバを公開したり、オンラインゲームなどを利用するときに、ポート番号などの設定を しなくても利用できるようになります。

- 注意
   ・ DMZ ホストに設定した端末は、外部に対してすべてのポートをオーブンしていることに なるため、端末のパーソナルファイアウォール機能などを設定して、安全性を確保するよ うお勧めします。
  - この機能では LAN 側端末を IP アドレスで指定するため、DMZ ホストになる端末には、 DHCP 設定にて割り当てられていない、同一サブネット内の静的な IP アドレスを、手動 で設定する必要があります(95ページ)。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🖙 🗊 🔛 🔛 🎲 🏹
接続 基本情報 かんたん設定 設定 ヘルブ	DMZ 設定  ・ のはその人が削り出版した場合でのAVM取り込行することができます。ボードウィン・グリン目にワードの読作が メンタインゲームを利用するためたご思想します。ボードウィン・グで、ボート音かっては、コルドウギャル場合に可能しま す。対象となる最可能にサアドレンを認定では空する必要的なります。また、WANBから直接アクセスが可能とな りますので、WRLFとではより、PriteStatic (CG3.)、 このページでは、DMZの中的が思めたよびAMZ ドアドレンを設定できます。 DMZ:  ク 内が 多 素効
<b>€</b> 0979⊧	DM2 (F7FL72: 1921613300

1. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
DMZ	DMZ ホストを設定するかどうか を選択します。	有効、無効	無効
DMZ IP アドレス	DMZ ホストの IP アドレスを設定 します。	0~255の4組の番号	192.168.13.100

2. 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択します。



UPnP 対応の周辺機器、AV 機器、電化製品、またはメッセンジャーソフトなどの UPnP 対応 アプリケーションを使用するときに設定します。

	EMOBILE GL06P設定ツール	
技統 基本情報 かんたん設定 設定 ヘルプ ≠ロヴアウト	UPnP設定 ・ユニバーサルブラヴア・ケッレイ(Upno)を使用 音声通路などのアウリケーシューを特用できます UPnP. (夜を	することはより、対応アプリケーションで復帰び設定をすることなく ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES	20 ,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

## **1.** 項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
UPnP	UPnP 機能を使用するかどうかを 選択します。	有効、無効	有効

104

2. 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択します。

# 🚮 SIP ALG 設定

SIP アプリケーションを使用してインターネット電話などのサービスを利用するときに設定します。

	EMOBILE GL06P設定ツール 📼 🖅 🔛 🔛 Till
様紙 基本情報 かんぷん放空 設定 ヘルブ ≠ロヴアウト	SIPALCIONE ・ QLOBRILSEP ALQUBERS サポーしいており、GBアプリケーションを使用することができます。 メロイー当者 き サナー くっていくなから通道されたメート 音を らったょす。 通常は2000番を使用します。 メロトー 日本 10 ALQOR 本版づき SIPボート 音を:
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

1. 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SIP ALG を有効 にする	SIP ALG 機能を有効にするかどう かを選択します。	(オン、オフ)	(オフ)
SIP ポート番号	SIP サービスプロバイダから指定 されたポート番号を入力します。	1~65535	(5060)

2. 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択します。

# システム設定

GL06P 設定ツールのログインパスワードを変更したり、各設定をお買い上げ時の状態に戻したりするなど、GL06P 設定ツール全体の設定や操作ができます。

1. 「設定」のアイコンメニューから 🖿 (システム設定)を選択します。

「システム設定」のアイコンメニューが表示されます。

	EMOBILE GL06P設定ツール		Tıl
接統 基本情報	システム設定		^
かんたん設定 設定 ヘルプ			THE HEAD
<b>≠</b> ログアウト	LUNIX - 4 (1) 本 (1) 再記動	「「ション情報	7975-h
			<b>a</b> z

2. 設定する機能のアイコンを選択します。

# □ ログインパスワード変更

GLO6P 設定ツールのログイン時に入力するパスワードを変更できます。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🗠 🗊 🗊 🔛 🔛 Til
接続 基本情報 かんたん設定 設定 ヘルプ	ログインバスワード変更 - このページではログイン称のバスワードの変更が可能です。バスワードは半角構設計はS文字以内で設定してび - Six- 増むのバスワード: 
לפליי	(86) RR DA

# 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、さらに確認のために新しいパスワードを 再入力します。

パスワードは、最大 15 文字までの半角英数字と半角記号(, \*:: < > & \ ¥ は除く) で設定します。

2. 「変更」を選択し、「続行」を選択します。

パスワードが変更され、「ログイン」画面に戻ります。

# 🜉 バックアップ & リストア

GL06P 設定ツールの設定内容をログインしているパソコンに保存したり、保存した設定内容 を読み込むことができます。

注意 バックアップまたはリストアは対応する Web ブラウザを搭載した機器でのみ操作可能なた め、対応ブラウザ非搭載の無線 LAN 端末では実行できません。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🗠 🗊 💽 🔛 🄃 🎼
<ul> <li>総装</li> <li>基本情報</li> <li>かんたん設定</li> <li>設定</li> <li>ヘルブ</li> <li>◆ログアウト</li> </ul>	バックアップをリストア ・ 協定情報のバックアッグボタンをクリックして、認知時度やファイルに保申します。 カアイル名を入力してやご設定情報のリストアがシックファイル中の設定内容でリストアし 支援情報のバックアップ: 15-027-2 設定情報のバックアップ: 15-027-2 リストア 変を
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

106

## 🌖 バックアップする場合

- 1. 「バックアップ」を選択します。
- 2. 確認画面が表示されたら、「保存」を選択します。
- 3. 保存先フォルダとファイル名を指定し、「保存」を選択します。
  - bak ファイル形式で保存されます。

注意 Web ブラウザの設定によっては、保存先フォルダとファイル名を指定できない場合があります。

- リストアする場合
- 1. 「参照 …」を選択して読み込むファイルを指定します。
- 2. 「リストア」を選択します。
  - ・ リストア確認画面が表示されたら「OK」を選択します。
- 本製品が再起動され、「続行」を選択するとログイン画面に戻ります。
   再起動には約60秒かかります。
  - ・ 設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。


本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 ※ FM chip <micro>の登録内容は削除されません。

	EMOBILE GL06P設定ツール 四に 🗊 😭 🔛 🔛 Till
接続 基本情報 かんたん設定 設定 ヘルブ	工場出資意定 ・GLGSPを工場志間設定に戻す場合は、以下のリストアボターをクリックしてください。
<b>₩</b> 0979F	

- 1. 「リストア」を選択します。
  - ・ リストア確認画面が表示されたら「OK」を選択します。
- 本製品が再起動され、「続行」を選択するとログイン画面に戻ります。
   再起動には約60秒かかります。
  - ・ 設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。

# 💋 本体再起動

本製品を再起動することができます。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🗠 🗊 🗊 🔛 🔛 🏹
接続 基本情報 かんたん設定 設定 ヘルブ	本体再起動 ・GLOSPを再起動する場合は、以下の再起動ボタンをクルックしてびざい。 (彼る) 再起動
•1979	COPPRISHT (1) 2005-2011 HAWAYI TECHNIQI ODES CO 1110 ALI BIGHTS RESERVED.

- 1. 「再起動」を選択します。
  - ・ 再起動確認画面が表示されたら「OK」を選択します。
- 2. 本製品が再起動され、「続行」を選択するとログイン画面に戻ります。

再起動には約60秒かかります。

設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。

# 5 各種機能を設定する

(1) バージョン情報

本製品に関するバージョン情報を確認することができます。

	EMOBILE GL06P設定ツール	
<ul> <li>総統</li> <li>基本指報</li> <li>かんたん設定</li> <li>読定</li> <li>ヘルブ</li> <li>マログアウト</li> </ul>	パージョン情報 ファームウェアパージョン: ハービウェアパージョン: 機械る: MEL:	GL06P
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGI	ES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※ 実際の表示とは異なります。

# 🚺 アップデート

ソフトウェアのチェックを定期的に自動で行うかどうかを設定します。

19.12	
10.4A	アップデート
35-4-1H W	・「アップチートの確認」ボタンを押すと、ソフトウェアのアップデートがあるかどうか確認を行います。
かんたん設定	<ul> <li>「自動アップデートを有効にする」チェックボックスを有効にすると、定期的に自動でアップデートの確認を行いま</li> </ul>
設定	9.
ヘルプ	☑ 自動アップデートを有効にする
	〈戻る〉 アップデートの確認
<b>●</b> ログアウト	

#### **1.** 項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
自動アップデート	ソフトウェアのチェックを自動で	オン、オフ	オン
を有効にする	行うかどうかを設定します。		

 「オン」にすると、ソフトウェアのチェックを定期的に実行し、最新のソフトウェアが 見つかった場合は本体ディスプレイに通知されます。更新通知の表示については、28 ページ「アニメーション/文字情報表示について」を参照してください。更新通知された 場合の操作については、128 ページ「6 本製品を最新の状態にする」を参照してください。

#### 説明 国際ローミング中は、本設定に関わらず、ソフトウェアの自動チェックは行いません。

# サポート情報を確認する(ヘルプ)

本製品や各種サービスに関する情報、問題の対処方法などは、こちらのヘルプページより イー・モバイル公式サイトへアクセスしてください。

	EMOBILE GL06P設定ツール 🖙 📻 🔛 🔛 Til
総統 基本情報 かんたん設定 設定 ヘルプ マロヴアウト	ヘルプ イーモバイル公式ウイトロは製造、ワービスは例する俳句扱びオンラインによる各種ウービスが相感されています。ご 不可能ななどながあんたら、TREOURCE 全部にださい。 イーモドバイル公式サイト: <u>http://emobile.pi/support/</u> ある様サポート: <u>http://emobile.pi/support/</u>
	COPYRIGHT (C) 2009-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

# ローミング設定をする

海外で本製品を使ったデータ通信を利用する場合は、ローミング設定を有効に設定します。

国際ローミング設定
・国際ローシングを有効してますか?こが約5時留によっては途信料金が電話してな場合がありますので、ご知的内容をご確認のした利用ください、この設定は再起動すると思想に使ります。
○有効 ●無効
道用 Web貸をフールTCPへ

- 1. GLO6P 設定ツールのトップページで「ローミング設定ページへ」を選択します。
- 2. 「有効」を選択し、「適用」を選択します。
  - 国際ローミング有効のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。国際ローミング設定画面に戻ります。
  - ローミング設定を無効にした場合も、同様の動作となります。なお、無効にした場合 はデータ通信は利用できません。

注意	<ul> <li>国際ローミング設定を有効に設定しても、電源を切ると無効に戻ります。海外で利用する</li> </ul>
	場合は、電源を入れるたびに国際ローミング設定を有効に設定してください。
	<ul> <li>海外でデータ通信をご利用される場合、大容量データの送受信により、通信料が高額にな</li> </ul>
	る場合がありますのでご注意ください。
	<ul> <li>対象の国・地域において、対象事業者のネットワークを利用したデータ通信では「海外デー</li> </ul>
	タ1日定額」が適用されます。詳しくは、イー・モバイルのホームページをご覧ください。
	対象事業者のネットワークを確実に利用するには、「ネットワーク検索設定」(82 ページ)を
	参照のうえ、手動で設定してください。

# 受信したメッセージを確認する

イー・モバイルからのお知らせなどのメッセージを受信すると、本製品のディスプレイに が表示されます(数字は、未読のメッセージ数を表しています)。GLO6P設定ツールを利用すると、 メッセージを確認することができます。

 ・メッセージは最大 250 件まで保存できます(メッセージサイズにより 250 件未満で受信箱 がいっぱいになることがあります)。

※2013年1月現在、イー・モバイルからのメッセージの配信は行っておりません。

- 本製品とパソコンを無線 LAN または microUSB ケーブルで接続し、GL06P 設定ツー ルを起動します。
- GL06P 設定ツールのトップページで「受信箱へ」を選択します。
   メッセージ受信箱が表示されます。
- 受信したメッセージを確認する場合
  - メッセージ受信箱で確認するメッセージ(受信日時/送信者/内容欄のいずれか)を 選択します。

		EMOBILE	GL06P設定ッ	'-r 🖸 🗖		Tul
ס	×ه 5:	セージ受信箱 ボックス容量: 3/250	50位 キ:英で ※信 試が			
		交信日時	264	内容	0	
		2012- 14:03:34	and the second s	and the second s		
		2012-13:59:10	-		E	
		2012-13:56:09	and some the	Property later		
			ページ:1/1	前ページ 次ページ	1 •	
			戻る	形印象 <b>更新</b>		
		COPYRIG	HT (C) 2009-2013 HUAWE	I TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESER	VED.	

#### 🥥 メッセージを削除する場合

- 1. メッセージ受信箱で削除するメッセージにチェックマークを付けます。
- 2. 「削除」を選択します。

#### 受信箱の表示を更新する場合

1. メッセージ受信箱で「更新」を選択します。 表示が更新されます。

# モバイル機器用設定ツールについて

iPod touch などのモバイル機器から設定ツールにアクセスすると、モバイル機器用の設定ツー ル画面が表示されます。

モバイル機器用設定ツールでは、パソコン用設定ツールのかんたん設定(71ページ)と同様の 設定が可能です。また、受信したメッセージを確認することも可能です。

- **注意** ・ すべてのモバイル機器での動作を保証するものではありません。
  - 本製品の詳細な動作設定については、68 ページ「GL06P 設定ツールについて」を参照して ください。
  - パソコン用設定ツールと比較して、一部機能が省略されています。

#### モバイル機器用設定ツールを起動する

画面表示や手順は、GLO6P 設定ツールに対応する Web ブラウザを搭載した iPod touch を 例にして説明しています。

- 1. iPod touch を起動し、本製品と無線 LAN で接続します。
- 2. Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://pocketwifi.home」と入力します。

111



注意 パソコン用設定ツール画面(69ページ)左下の「モバイル用画面へ」を選択しても起動します。

# 5 各種機能を設定する

#### ログイン画面が表示されます。パスワードを入力して、「ログイン」をタッチします。 З.

- お買い上げ時の設定ツールのログインパスワードは、「admin」に設定されています。
- ユーザ名は「admin」で固定されています。ユーザ名の変更はできません。
- 必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。

### モバイル機器用 GLO6P 設定ツールログイン画面



- 1 状態表示アイコン(左から、無線 LAN 状態表示、暗号化方式表示、EM chip アイコン、 WAN アイコン / Wi-Fi (WAN) アイコン、SIG アイコン)
  - 📓 : 無線 LAN が無効
  - : WPA/WPA2

٠

- : WFP
- : WPA2 • 🔝 : WPA

•

- 🔲 : EM chip <micro> が取り付けられていません。または EM chip <micro> が無 効になっています。
- ・ 🛄 : LTE ネットワークでインターネット接続中(インターネット未接続時は「Auto」 が赤く表示)
- ・ LA: 3G ネットワークでインターネット接続中(インターネット未接続時は「Auto」) が赤く表示)
- Y<sub>1</sub> ⇔ Y : 3G / LTE ネットワークで受信レベル 「強」 ⇔ 「弱」
- ・ 圏外:3G / LTE ネットワークで圏外
- Wi-Fi (WAN) 接続中で、受信レベル「強」

#### 2 メッセージボックス 受信箱へ

受信したメッセージを表示します(126ページ)。

- 🔛 : 未読のメッセージがある場合
- 📷 : メッセージがいっぱいで、これ以上受信できない場合
- 8 PC 用画面へ

パソコン用の GLO6P 設定ツール画面を表示します。

#### モバイル機器用 GLO6P 設定ツールトップページ



#### かんたん設定

かんたん設定画面を表示します。主な設定項目は、パソコン用設定ツールと同様です。 詳しくは、71 ページ「かんたん設定」を参照してください。

#### マルチ SSID 設定

マルチ SSID 機能(SSID2)の有効/無効を設定します。

3 ローミング設定

海外でのデータ通信を設定します(124ページ)。

- ④ イー・モバイル公式サイト
- 5 お客さまサポート

イー・モバイルのホームページを表示します。

- 基本情報
   現在の本製品の通信設定を表示します。
- オンラインアップデート
   無線LAN接続した無線LAN対応端末から、本製品のアップデートを行います(130ページ)。

#### 基本情報を確認する

1. モバイル機器用 GLO6P 設定ツールのトップページで「基本情報」をタッチします。



114

設定項目	説明
ネットワーク名	現在接続中のネットワーク名を表示します。
受信レベル	<b>『山 ⇔ 『</b> :受信レベル「強」⇔「弱」
EM chip 状態	EM chip <micro>の認証状態を表示します。</micro>
電話番号	EM chip <micro> に登録されている電話番号を表示します。</micro>
接続状態	インターネットへの接続状況を表示します。
送信データ	累計の送信データ量を表示します。
受信データ	累計の受信データ量を表示します。
接続時間	接続時間を表示します。
無線 LAN 接続数	本製品へ無線接続している機器の台数を表示します。
電池残量	本製品の電池残量を表示します。

注意 表示される受信データ/送信データ量は目安であり、実際の送受信データ量とは異なること があります。

画面左上の「ログアウト」をタッチすると、設定ツールからログアウトします。 右上の「ホーム」をタッチすると、設定ツールのトップページに戻ります。



#### かんたん設定を使用する

かんたん設定では、本製品をご利用する上で必要な主要な設定項目を 1 ~ 4 のステップで簡単 に行うことができます。

かんたん設定で設定した内容は、設定完了後に修正することも可能です。



かんたん設定では、主要な設定項目のみの設定を行います。その他詳細な項目の設定は、
 パソコン用設定ツール(68ページ)を使用してください。

1. モバイル機器用 GLO6P 設定ツールのトップページで「かんたん設定」をタッチします。

# 5 各種機能を設定する

「次へ」をタッチします。 2.



116 З. ステップ1が表示されます。ステップ1では接続先 APN を設定します。プロファイル リストからプロファイルを選択して、「次へ」をタッチします。

プロファイルについては、83ページ「接続モード設定」および84ページ「プロファイル設定」 を参照してください。



設定項目	説明	初期値
APN	APN を設定します。	em.std

### ステップ2が表示されます。ステップ2では無線LANの設定をします。設定が完了したら、 「次へ」をタッチします。

無線LANの各種設定については、89ページ「無線LAN設定」もあわせて参照してください。



設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSID	SSID1 のネットワーク名(SSID) を設定します。	最大 32 文字までの半角英 数字、「.」、「-」、「_」、 「(半角スペース)」	*1
SSID ステルス <sup>※ 2</sup>	ネットワーク名(SSID)を通知し ないようにするかどうかを設定し ます。	有効、無効	無効

※1:お買い上げ時のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WEPキー、WPAキー) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。

※ 2:「有効」に設定すると、WPS 機能が利用できなくなりますのでご注意ください。

# 5 各種機能を設定する

### ステップ3が表示されます。ステップ3では無線LANのセキュリティ設定をします。 設定が完了したら、「次へ」をタッチします。

無線 LAN のセキュリティ設定については、89 ページ 「無線 LAN 設定」 もあわせて参照してください。



設定項目	説明	設定範囲	初期値
802.11 認証	認証方式を選択します。	Auto (Open/Shared) Open System, Shared Key, WPA- PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	WPA/ WPA2-PSK
WPA 暗号化方式 <sup>※ 1</sup>	暗号化モードを選択します。	AES、TKIP、 TKIP+AES	TKIP+AES
WPA 事前共有キー <sup>※ 1</sup>	使用する WPA 事前共有キーを指 定します。	8 文字以上、最大 63 文 字までの半角英数字と半 角記号(, *:; <> & \ ¥ は除く)、または 64 桁の 16 進数(0~ 9、A~F)	* 3
暗号化方式 <sup>※2</sup>	暗号化モードを選択します。	暗号化なし、WEP	WEP

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WEP ≠− 1 *2	「暗号化方式」で「WEP」を選択 した場合に、WEP キーを設定し ます。	64bit キー: 5 文字の半角英数字と半 角記号(,*:; < > & \ ¥ は除く) または10 桁の16 進数 (0 ~ 9、A ~ F) 128bit キー: 13 文字の半角英数字と 半角記号(,*:; < > & \ ¥ は除く) または26 桁の16 進数 (0 ~ 9、A ~ F)	WEP +-*3

※1:「802.11認証」で「WPA-PSK」「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」のいず れかを選択しているときに表示されます。

- ※2:「802.11認証」で「Auto (Open/Shared)」「Open System」「Shared Key」 のいずれかを選択しているときに表示されます。
- ※3:お買い上げ時のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WEP キー、WPA キー) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。
- ステップ4が表示されます。ステップ4では設定ツールにログインする際のログインパ スワードの設定をします。

現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、さらに確認のために新しいパスワードを 再入力します。

パスワードは、最大 15 文字までの半角英数字と半角記号( , \*:: < > & \ ¥ は除く) で設定します。

設定を変更しない場合は「スキップ」をタッチします。

新しくパスワードを変更した場合は「次へ」をタッチします。

iPod ? EMOBILE O pocketwifi.h	<b>19:23</b> GL06P設定ツール(モバイ nome/html/cc <b>ひ</b> 検索	ル用)
ログアウト	かんたん設定	*-4
4 パスワ 現在のノ	ード変更 パスワード:	
新しいノ	パスワード:	
再入力:		
戻る	スキップ 次	^>
		G

# 5 各種機能を設定する

7. 設定内容を確認し、「保存」をタッチして保存します。



120

注意

- 設定を変更後に引き続きモバイル機器用設定ツールを使用する場合は、設定ツールに再度アクセスする必要があります。
  - インターネット接続中に設定を変更すると、接続が切断されることがあります。

## マルチ SSID 設定をする

マルチ SSID 機能 (SSID2) の有効/無効を設定します。

1. モバイル機器用 GLO6P 設定ツールのトップページで「マルチ SSID 設定」をタッチします。

iPod	হ 19:23	
<b>ロ</b> グ	アウト EMOBILE GL06P設定	ツール
	かんたん設定	
	V マルチSSID設定	
	▶ ローミング設定	
	🕅 イー・モバイル公式サイト	
	「「お客さまサポート	
	2 基本情報	▶
	オンラインアップデート	
	PC用 画面へ	
<		G

マルチ SSID で「有効」を選択したら、「次へ」をタッチします。
 「無効」を選択したときは「保存」をタッチします。マルチ SSID 設定は終了します。

iPod 奈	19:23	
EMOBILE	GL06P設定ツール	(モバイル用)
pocketwifi.h	ome/html/cc 🖒	検索
ログアウト	マルチSSID影	定 ホーム
マルチS	SID:	
有効		
戻る		次へ>
	- 2	

設定項目	説明	設定範囲	初期値
マルチ SSID	SSID2 を有効にするかどうかを設 定します。	有効、無効	無効

# 5 各種機能を設定する

3. 無線 LAN 基本設定(SSID2)を設定したら、「次へ」をタッチします。



設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSID2	SSID2 のネットワーク名(SSID) を設定します。	最大 32 文字までの半英 数字、「.」、「-」、「」」、「(半 角スペース)」	*
SSID ステルス	ネットワーク名(SSID)を通知し ないようにするかどうかを設定し ます。	有効、無効	無効

※お買い上げ時の「SSID2」は、無線 LAN 初期設定シールの「SSID」の末尾に「-W」 を追加したものです。

4. 無線 LAN セキュリティ設定(SSID2)を設定したら、「次へ」をタッチします。

iPod	19:23	
1	EMOBILE GL06P設定ツール (モバイル用	3)
pc	ocketwifi.home/html/cc 🖒 (検索	
	A	
	<sup>グアウト</sup> マルチSSID設定	<b>ホーム</b>
無緣	泉LANセキュリティ設定(SSID2)	:
8	802.11認証:	
	Auto(Open/Shared)	
I	暗号化方式:	
	WEP	
١	WEPキー 1:	
[	100 M	
	戻る 次へ>	
-		G

設定項目	説明	設定範囲	初期値
IEEE802.11 認証	認証方式を選択します。 「Auto(Open/Shared)」を選択す るとWEP 認証方式として Open System または Shared Key を 自動的に選択します。	Auto(Open/Shared), Open System, Shared Key	Auto(Open/ Shared)
暗号化方式	暗号化モードを選択します。	WEP *	WEP
WEP =- 1	使用する WEP キーを設定します。	64bit キー:5 文字の半 角英数字と半角記号(, "::< > & \ ¥は除く) または10桁の16進数 (0~9、A~F) 128bit キー:13文字 の半角英数字と半角記号 (,"::< > & \ ¥は除 く)または26桁の16 進数(0~9、A~F)	WEP +-

※ SSID2 の暗号化方式は WEP のみになります。

#### 5. 設定内容を確認し、「保存」をタッチして保存します。



注意

- これらの設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線LAN 端末が接続できなくなることがあります。その場合には、無線LAN 端末の接続設定を変更してください。
  - Wi-Fi (WAN)機能とマルチ SSID 機能は、同時に利用できません。「ネットワーク選択設 定」を「Wi-Fi (WAN) 優先」に設定しているときは、マルチ SSID を設定できません。
  - マルチ SSID 機能が有効の場合、無線 LAN 端末の最大接続数は SSID1 と SSID2 に接続 した機器を合わせて9台となります。

## ローミング設定をする

海外で本製品を使ったデータ通信を利用する場合は、ローミング設定を有効に設定します。

iPod	(î~		19:23		
E	MOBIL	E GL06F	P設定ツール	(モバイル	用)
ро	cketwif	i.home	/html/ro 🖒	検索	
со	国際口 国際口 って契約P は再起動 一有効	<ul> <li>コーミン・</li> <li>ミングを 「「「「「「「」」」」</li> <li>「「「」」」</li> <li>「「」」、</li> <li>「」、</li> <li>「」、</li> <li>「」、</li> <li>「」、</li> <li>「」、</li> <li>」、</li> <li>」</li> <li>」</li> <li>」</li> <li>」</li> <li>」<td>グ設定 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td><td>7.2契約内容によ なりますので、 さい、この政策 検索ツール10Pへ /EI TECHNOL/ ESERVED.</td><td>OGIES</td></li></ul>	グ設定 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7.2契約内容によ なりますので、 さい、この政策 検索ツール10Pへ /EI TECHNOL/ ESERVED.	OGIES
<	1		$\simeq$		G

- 1. モバイル機器用 GL06P 設定ツールのトップページで [ローミング設定] をタッチします。
- 「有効」をタッチし、「適用」をタッチします。
  - 国際ローミング有効のメッセージが表示されたら「OK」をタッチします。国際ローミング設定画面に戻ります。
  - ローミング設定を無効にした場合も、同様の動作となります。なお、無効にした場合 はデータ通信は利用できません。
- 注意

   国際ローミング設定を有効に設定しても、電源を切ると無効に戻ります。海外で利用する場合は、電源を入れるたびに国際ローミング設定を有効に設定してください。
   海外でデータ通信をご利用される場合、大容量データの送受信により、通信料が高額にな
  - ・ / 海外でリージ通信をこれ用される場合、人谷里リージの区交信により、通信科が同額になる場合がありますのでご注意ください。
  - 対象の国・地域において、対象事業者のネットワークを利用したデータ通信では「海外データ1日定額」が適用されます。詳しくは、イー・モバイルのホームページをご覧ください。 対象事業者のネットワークを確実に利用するには、「ネットワーク検索設定」(82ページ)を 参照のうえ、手動で設定してください(パソコン用設定ツールでの操作が必要です)。

### 自動アップデートを有効にする

モバイル機器で、ソフトウェアのチェックを定期的に自動で行うかどうかを設定します。

 モバイル機器用 GL06P 設定ツールのトップページで「オンラインアップデート」をタッ チします。



項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
自動アップデート	ソフトウェアのチェックを自動で	オン、オフ	オン
を有効にする	行うかどうかを設定します。		

 「オン」にすると、ソフトウェアのチェックを定期的に実行し、最新のソフトウェアが 見つかった場合は本体ディスプレイに通知されます。更新通知の表示については、28 ページ「アニメーション/文字情報表示について」を参照してください。更新通知された 場合の操作については、128 ページ「6 本製品を最新の状態にする」を参照してください。

#### 説明 国際ローミング中は、本設定に関わらず、ソフトウェアの自動チェックは行いません。

#### 受信したメッセージを確認する

イー・モバイルからのお知らせなどのメッセージを受信すると、本製品のディスプレイに 🗹 🖬 が表示されます(数字は、未読のメッセージ数を表しています)。モバイル機器用設定ツールを 利用すると、メッセージを確認することができます。

 ・メッセージは最大 250 件まで保存できます(メッセージサイズにより 250 件未満で受信箱 がいっぱいになることがあります)。

※2013年1月現在、イー・モバイルからのメッセージの配信は行っておりません。

1. モバイル機器用設定ツールのログイン画面で 💟 (または 🔷 / 📷)をタッチします。



メッセージ受信箱が表示されます。

- 受信したメッセージを確認する場合
  - 1. 確認するメッセージをタッチします。



#### ● メッセージを削除する場合

- 1. 削除するメッセージをタッチしてチェックマークを付けます。
- 2. 「削除」をタッチします。

#### メッセージ受信箱の表示を更新する場合

「更新」をタッチします。
 最新の情報が表示されます。

# 6 本製品を最新の状態にする

本製品を最新の状態にするには	129
パソコン用GLO6P設定ツールでソフトウェア更新を行うには	129
モバイル用GLO6P設定ツールでソフトウェア更新を行うには	130
本製品でソフトウェア更新を行うには	131

# 本製品を最新の状態にするには

当社では、本製品の改善のため、ソフトウェアの更新を行うことがあります。お買い上げ時は、 定期的に自動でソフトウェアのバージョンチェックを行う設定になっています。ソフトウェア の更新通知を受信すると、本体ディスプレイにソフトウェア更新のメッセージが表示されます (28 ページ)。

本製品をアップデートするには、パソコン用 GL06P 設定ツールを利用する、モバイル用 GL06P 設定ツールを利用する、本製品本体で実行するの 3 通りがあります。

- **注意** オンラインアップデートを実行する場合、インターネットに接続されていることを確認してください。
  - 本製品の電池残量が少ない場合は、オンラインアップデートに失敗するおそれがあります。
     充電してからオンラインアップデートを実行してください。

パソコン用 GLO6P 設定ツールでソフトウェア更新を行うには

KS アップデート      Ax 指称     Ax が パーク・ブー・の電話:ボクス特目を しつつうごのつつ・ブー・かきあいどうの電話:日本: i T・         ・ 1 つのプロ・かき おかにする) チョックボックスを有効: i T る:         T る:         ・ ご 自動アップデートを有効にする: 三部門:: i 自動アップデートを有効にする         ・ ご 自動アップデーを有効にする         ・ ご こ アンプデーの電話: (ご う う ご つ ご つ ご つ ご つ ご つ ご つ ご つ ご つ ご		EMOBILE GL06P設定ツール 🖾 📻 🔛 🔛 📊
ヘルオ 区自動アップゲートを有効にする (使も) アップゲーシの場応	接続 基本情報 かんたん設定 設定	アップデート ・「アップデーの運動ボタッ大物子とンフトウェアのアップデートがあるかどろか運動を行います。 ・「自動アップデートを有効にする」チェックホックスを有効にすると、定期的に自動アップデートの運動を行いま す。
	<i><b>ペル</b>プ</i> <b>₽</b> ログアウト	☑ 自動7ップゲートを有効にする (死と) アンプゲーシの実施。

- 本製品とパソコンを無線 LAN または microUSB ケーブルで接続し、GLO6P 設定ツー ルを起動し、ログインします。
- メニューリストから「設定」を選択し、「システム設定」を選択し、「アップデート」を選 択します。
- 「アップデートの確認」を選択します。
  - ソフトウェアバージョンのチェックが開始されます。
  - ・ インターネット接続確認の画面が表示されたら「OK」を選択します。
- 4. 新しいバージョンの情報が表示されたら、「今すぐ更新」を選択します。
  - 本製品のソフトウェアが最新の場合は、最新版である旨のメッセージが表示されます。
     「戻る」を選択し、そのままお使いください。
- 5. 「開始」を選択します。
- 6. 「使用許諾契約」の内容を確認し、同意する場合は「同意」を選択します。
  - ・ インターネット接続確認の画面が表示されたら「OK」を選択します。
- アップデートが完了したら、「再起動」を選択します。
   再起動すると、アップデートされたソフトウェアが反映されます。

### モバイル用 GLO6P 設定ツールでソフトウェア更新を行うには

- 本製品と無線 LAN 端末を無線 LAN で接続し、モバイル用 GLO6P 設定ツールを起動し、 ログインします。
- モバイル用 GLO6P 設定ツールのトップページで「オンラインアップデート」を選択します。
- 3. 「アップデートの確認」をタッチします。



ソフトウェアバージョンのチェックが開始されます。

・ インターネット接続確認の画面が表示されたら「OK」をタッチします。

4. 新しいバージョンの情報が表示されたら、「今すぐ更新」をタッチします。

iPod 奈 19:	23
pocketwifi.home/html/	ur C 検索
ログアウト アッフ	デート 🔝
新しいソフトウェア	'を利用可能です。
「今すぐ更新」を押す	とアップデートを
開始します。	
ファームウェアバージョ	וע:
サイズ:	63.22 MB
変更点:	
Contraction of the	A CONTRACT OF
A 100 YO 100 YO 100	- 10 March 10
A CONTRACTOR OF	1000 - 100 - 10
and the second second	
<厚る	今すぐ更新
	7 7 K 3C4/1

- 本製品のソフトウェアが最新の場合は、最新版である旨のメッセージが表示されます。
   「戻る」をタッチし、そのままお使いください。
- 5. 「開始」をタッチします。
- 6.「使用許諾契約」の内容を確認し、同意する場合は「同意」をタッチします。
   ・ インターネット接続確認の画面が表示されたら「OK」をタッチします。
- アップデートが完了したら、「再起動」をタッチします。
   再起動すると、アップデートされたソフトウェアが反映されます。

#### 本製品でソフトウェア更新を行うには

本体ディスプレイに表示される画面の指示に従って操作して最新のソフトウェアに更新します。

最新のソフトウェアが ご利用いただけます アップデートしますか? はい : 電源ボタン いいえ : WPSボタン

契約内容によっては 通信料金がかかります

アップデートしますか?

|はい : 電源ボタン いいえ : WPSボタン 1. 電源/ WiFi ボタン(①)を押します。

2. 電源/WiFiボタン(①)を押します。

アップデート処理中は インターネット接続や ボタン操作ができません アップデートしますか?

|よい : WPSボタン いいえ : 電源ボタン WPS ボタンを押します。
 ファイルのダウンロードが始まります。

# 6 本製品を最新の状態にする

再起動後アップデート を開始します

アップデートには約5分 かかります

本体を再起動します

 ファイルのダウンロードが完了すると自動的に再 起動され、アップデートが実行されます。アップ デート中は、電源を落としたり電池パックを取り 外したりしないでください。

アップデートが完了すると、自動的に再起動されます。

アップデート成功のメッセージが表示されたら、電源
 / WiFi ボタン((0))を押します。



電源ボタンを押して ください

# 7 故障と思われる前に

症状	参照ページ
1. 無線 LAN 端末を接続できない。	134
2. インターネットへの接続に失敗した。	134
3. 通信がすぐに切れる。	134
4. 通信速度が遅く感じる。	135
5. microUSB ケーブルで接続したパソコンが本製品を認識しない。	135
6. 本製品をパソコンに接続しても、インストーラーが自動的に起動しない。	137
7. PIN コードを忘れた。PIN ロック解除コードを知らない。EM chip <mic 全ロック状態である。</mic 	ro>が完 137
8. EM chip <micro> が認識されない。</micro>	137
9. 本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻したい。	137
10. 管理者権限(Administrator)でログインしているのか判らない。	138
11.「取扱説明書(本書)」を参照する。	139
12. 音声チャットやビデオチャットの接続が失敗する。	139
13. IP アドレスエラーが表示される。	139

# 7 故障と思われる前に

まず、以下の項目をお調べください。それでも問題が解決できない場合は、お問い合わせ先(150 ページ) にご相談ください。

#### 1. 無線 LAN 端末を接続できない。

- 1. 本製品と無線LAN端末の無線LAN機能がオンになっていることを確認してください。
- 2. WPA または WPA2 の暗号化方式を設定している場合は、無線 LAN 端末で本製品の SSID が選択されているか、正しい WPA 事前共有キーを設定しているか、確認してください。SSID または WPA 事前共有キーを忘れた場合は、GLO6P 設定ツールの無線 LAN 設定で確認や変更ができます。詳しくは、89 ページ「無線 LAN 設定」を参照してください。

また、無線 LAN 端末によっては、WPA/WPA2 の暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線 LAN 端末の取扱説明書をご確認ください。

3. WEP の暗号化方式を設定している場合は、無線 LAN 端末で本製品の SSID が選択 されているか、正しい WEP キーを入力しているかを確認してください。SSID ま たは WEP キーを忘れた場合は、GLO6P 設定ツールの無線 LAN 設定で確認や変更 ができます。詳しくは、89 ページ「無線 LAN 設定」を参照してください。

- 4. WPS 機能で接続できない場合は、無線 LAN 端末の取扱説明書などを参照してください。それでも接続できない場合は、無線 LAN 機能を手動で設定する必要があります。38 ページ「3 無線 LAN 端末を接続する」を参照してください。
- WPS 用の PIN コードが指定された無線 LAN 端末を接続する場合は、正しい PIN コードを設定しているか、確認してください。詳しくは、92 ページ「WPS 設定」を 参照してください。

#### 2. インターネットへの接続に失敗した。

- 1. サービスエリア内であることをご確認ください。
- 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度 接続してください。
- 時間帯によって接続先が混雑していることもありますので、しばらくしてからもう 一度接続してください。
- GLO6P 設定ツールを起動し、WAN 設定やネットワーク関連の設定が正しく設定 されていることを確認してください。詳しくは、77 ページ 「WAN 設定」を参照して ください。

### 3. 通信がすぐに切れる。

- 1. 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。
- 2. 本製品の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、AC アダプタを接続するか、microUSBケーブルでパソコンに接続して充電してください。充電方法については、32ページを参照してください。
- 本製品とパソコンなどが、無線 LAN または microUSB ケーブルにより正しく接続 されていることを確認してください。
- 本製品と無線LAN端末を無線LANで接続している場合には、本製品の電源をいったん切ってからもう一度電源を入れてください。

- 5. 本製品とパソコンを microUSB ケーブルで接続している場合には、本製品をパソコ ンから取り外してもう一度接続してください。
- 上記の操作を行ってもなお接続できない場合、本製品を取り外してパソコンを再起 動し、もう一度接続してください。

#### 4. 通信速度が遅く感じる。

- 1. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
- 2. 回線の状態が良くないことがあります。時間を置いて再度試してください。
- 3. 周辺で使用されている無線 LAN 端末などの電波と干渉していることがあります。本製品の無線 LAN チャンネルを変更するか(88ページ「無線 LAN 設定」)、 microUSB ケーブルで接続して再度試してください。

### 5. microUSB ケーブルで接続したパソコンが本製品を認識しない。

- 本製品が microUSB ケーブルで正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してく ださい。
- 2. 本製品をパソコンから一度取り外し、パソコンを再起動してから、再度接続してください。
- Windows 8の場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。
  - デスクトップ画面で、画面の右端からスワイプ(マウスで操作する場合は、画面の右上隅/右下隅に移動)→チャームで「設定」→「コントロールパネル」 →「システムとセキュリティ」を選択します。
  - 「デバイスマネージャー」を選択し、線で囲まれたデバイスが表示されること を確認してください。



# 7 故障と思われる前に

● DVD/CD-ROM ドライブ HUAWEI Mass Storage USB Device

- ●システム デバイス
  - HUAWEI Mobile Connect Extra Control Device
- ●ネットワークアダプター

HUAWEI Mobile Connect - Network Adapter

●ポート(COM とLPT)

HUAWEI Mobile Connect - PC UI Interface(COMxx)

- ●ユニバーサル シリアル バス コントローラー HUAWEI Enumerator Device HUAWEI Mobile Connect - Bus Enumerator Device USB Composite Device USB 大容量記憶装置
- Windows 7の場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。
  - 「コンピューター」を右クリック→「プロパティ」→「システムの詳細設定」→「シ ステムのプロパティ」画面で「ハードウェア」タブをクリックします。
    - Windows Vistaの場合は「コンピュータ」を右クリック→「プロパティ」
       →「システムの詳細設定」→「システムのプロパティ」画面で「ハードウェア」タブをクリックします。
    - Windows XP の場合は、「マイコンピュータ」を右クリック→「プロパティ」
       →「システムのプロパティ」画面で「ハードウェア」のタブをクリックします。
    - 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」(Windows Vistaの場合は「続行」)をクリックします。
  - 「デバイスマネージャー」をクリックし、Windows 8 と同様のデバイスが表示 されることを確認してください。
- Mac の場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。
  - 「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダをダブルクリックして開き、「■ターミナル」をダブルクリックして起動します。
  - 2. ターミナルウィンドウが表示されたら、「Is /dev/tty.\*」を入力します。
  - 次の情報が表示されることを確認します。 /dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui

## 6. 本製品をパソコンに接続しても、インストーラーが自動的に起動しない。

- システムが新しいハードウェアを認識してから、インストールの準備をするまでに は多少時間がかかります。約45秒ほどお待ちください。一定時間経過してもイン ストーラーが自動的に起動しない場合は、本製品を一度パソコンから取り外してか ら、再度接続してください。自動起動しない場合は、59ページ(Windows)、65ページ (Mac)を参照してください。
- 2. ご利用のパソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合、セキュリティソフトの機能を停止してインストールをお試しください。機能の停止操作についてはセキュリティソフトの取扱説明書をご確認ください。

## 7. PIN コードを忘れた。PIN ロック解除コードを知らない。EM chip <micro> が完全ロック状態である。

お問い合わせ先(150ページ)にご連絡ください。

### 8. EM chip <micro> が認識されない。

- EM chip <micro> が正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳し くは 30 ページ「EM chip <micro> を取り付ける」を参照してください。
- 2. EM chip <micro> が変形していないことを確認してください。
- 3. EM chip <micro> の金属端子部分にキズや腐食がないことを確認してください。
- 4. EM chip <micro>(特に金属端子部分)が汚れると認識できない場合もありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 1から4までをすべて確認・お試しいただいても改善しない場合は、お問い合わせ 先(150ページ)にご連絡ください。

### 9. 本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻したい。

※ EM chip <micro> の登録内容は削除されません。

- RESET ボタンを利用する場合 詳しくは、「本製品をお買い上げ時の状態に戻すには(リセット)」(34 ページ)を参照してください。
- GLO6P 設定ツールを利用する場合 本製品をお買い上げ時の状態に戻し、受信したメッセージも全て削除します。
  - GL06P 設定ツールを起動します。
  - 2. 「設定」→「システム設定」→「工場出荷設定」(107 ページ)の順に選択します。
  - 3. 「リストア」を選択します。

## 10. 管理者権限(Administrator)でログインしているのか判らない。

- Windows 8 の場合
  - デスクトップ画面で、画面の右端からスワイプ(マウスで操作する場合は、画面の 右上隅/右下隅に移動)→チャームで「設定」→「コントロールパネル」を選択し ます。
  - 「ユーザーアカウントとファミリーセーフティ」カテゴリの「アカウントの種類の変 更」を選択します。
  - 現在ログインしているアカウントの種類が「Administrator」であれば管理者権限 でログインしています。
- 🥥 Windows 7 および Windows Vista の場合
  - 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックして、「コントロールパネル」画 面を表示します。
  - 「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリックして、次の画面で「ユー ザーアカウント」をクリックします。
  - 画面の右側に現在ログインしているユーザー名と、アカウントの種類が表示されています。アカウントの種類が「Administrator」であれば管理者権限でログインしています。
  - Windows XP の場合(手順はクラシック表示を例としています。)
    - 1. 「スタート」をクリックして、「スタート」メニューを表示します。
    - 2. 「スタート」メニューの一番上に表示されているのが現在ログインしているユーザー 名です。「スタート」メニューの表示が、クラシック「スタート」メニューになって いる場合は表示されません。「スタート」メニューを右クリックし、プロパティを表 示して「スタート」メニューをチェックしてください。
    - [スタート]→「コントロールパネル」をクリックして、「コントロールパネル」画 面を表示します。
    - 4. 「ユーザーアカウント」をクリックします。
    - 5. 表示された画面の「ユーザー名」から、2. で調べたユーザー名〇〇〇を確認します。 ユーザー名の下に「コンピュータの管理者」と表示されていれば、管理者権限でロ グインしています。
- 🥥 Mac の場合(Mac OS X 10.8 を例としています。)
  - 1. アップルメニューから「システム環境設定…」を選択します。
  - 「システム環境設定…」の画面で、「システム」の「ユーザとグループ」をクリック します。
  - 画面の左側に現在ログインしているユーザ名と、アカウントの種類が表示されています。アカウントの種類が「管理者」であれば管理者権限でログインしています。

# 11. 「取扱説明書(本書)」を参照する。

取扱説明書の PDF ファイルは、本製品内に保存されています。 Windows パソコン、Mac、iPad で取扱説明書を参照する場合は、本製品と無線 LAN または microUSB ケーブルで接続し、下記手順を行ってください。

- 1. Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://pocketwifi.home」と入力して GL06P 設定ツールを起動します。
- GL06P 設定ツールのトップページが表示されますので、画面中央上の「PDF ファ イルをダウンロード」を選択します。
   ※ PDF ファイルの参照には、アドビシステムズ社が配布している Adobe Reader が必要です。

### 12. 音声チャットやビデオチャットの接続が失敗する。

- 1. サービスエリア内であることをご確認ください。
- 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度 接続してください。
- ご使用のアプリケーションが、UPnP 対応の場合、UPnP を有効にしてください。
   「設定」→「ファイアウォール設定」→「UPnP 設定」(104 ページ)で有効を選択し、
   「適用」を選択します。

### 13. IP アドレスエラーが表示される。

インターネット側 IP アドレス(WAN 側)と本製品の IP アドレス(LAN 側)が重複した場合、IP アドレスエラーが本製品のディスプレイに表示されます。

Wi-Fi(WAN)機能を利用し、公衆無線 LAN のアクセスポイント経由でインターネット接続するとき、WAN 側と LAN 側の IP アドレスが重複する場合があり、重複したままではインターネット接続ができません。GLO6P 設定ツールを起動し、「設定」→「ファイアウォール設定」→「DHCP 設定」(95 ページ)の「IP アドレス」で現在設定している IP アドレスを別の IP アドレスに変更します(お買い上げ時の本製品の IP アドレスは「192.168.13.1」に設定されています。その状態で本現象が発生した場合は、「192.168.13.1」のたから3番目の「13」の部分を別の数字に変更します)。あわせて、「開始 IP アドレス」および「終了 IP アドレス」を変更し、「適用」を選択します。

 本製品のIPアドレスを変更した場合は、「ファイアウォール設定」の各設定のうち、 IPアドレスを参照する機能についても変更が必要になる場合がありますのでご注意く ださい。

# 8 付録

主な仕様	141
GL06P設定ツール 設定一覧	
用語集	
保証とアフターサービス	
お問い合わせ先	

# 主な仕様

## GL06P

製品名	GL06P		
サイズ (W × H × D)	約 90mm × 56mm × 19.9mm		
質量	約 150g		
インターフェイス	USB 2.0 High Speed (microUSB 端子)		
消費電力	通信時最大:約 4.3W		
	通信時一般:約 1.4W		
	待機時(無線 LAN オフ時):約 30mW		
	※使用状況により消費電力は変化します。		
電源	DC 5V、2A		
充電時間	AC アダプタ使用時:約3.6時間		
	microUSB ケーブル使用時:約 8.9 時間		
連続待機時間	約 430 時間(無線 LAN オフ時)		
連続通信時間 約 12 時間 (LTE) /約 11 時間 (3G)			
景境条件 動作温度範囲:0~35℃			
	保管温度範囲:-20 ~ 60℃		
	湿度:5~95%		
対応周波数	LTE :		
	上り:1710~1785MHz		
	下り:1805~1880MHz		
	3G :		
	上り:1749.9~1784.9MHz、1920~1980MHz		
	下り:1844.9~1879.9MHz、2110~2170MHz		
	WLAN:2400~2483.5MHz(全13ch)		
通信方式	WAN : LTE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSDPA		
	WLAN : IEEE802.11b/g/n		

### ■電池パック

電圧	3.7V
電池パック	リチウムイオン
容量	3560mAh

## ■ AC アダプタ

電源	AC100V~240V
入力電流	最大 0.2A
出力電圧/電流	5.0V / 2.0A
サイズ (W × H × D)	約 45.5mm ×約 67mm ×約 22mm

# 8 付録

# GLO6P設定ツール 設定一覧

以下の記載はパソコン用設定ツール画面での設定一覧です。モバイル機器から設定ツールにア クセスした場合は、一部の項目や名称が変更・省略されています。

メニュー項目/設定項目			設定範囲	初期値
接続			-	_
基本情報			-	_
かんたん設定			_	_
設定	2		-	_
1	NA	N 設定	_	_
	7	ネットワーク選択設定	3G/LTEのみ、Wi-Fi(WAN)優 先	3G/LTE のみ
	E	EM chip PIN 管理	-	-
		PIN コード操作	有効にする、無効にする、認証する、 変更する	(なし)
		現在の PIN コード	4~8桁の数字	(なし) * 1
		新しい PIN コード	4~8桁の数字	(なし)
		新しい PIN コードの確認	4~8桁の数字	(なし)
		PUK コード	8 桁の数字	(なし)
	Æ	周波数選択設定	_	-
		モード	自動、WCDMA のみ、LTE のみ	自動
	1		_	_
		モード	自動、手動	自動
		ネットワーク	(リスト項目)	(なし)
	ž	妾続モード設定	-	_
		プロファイルリスト	em.std、em.gbl、その他最大 14 件まで保存されているファイル	em.std
		切断時間(分)	5、10、15、30、60	10
		MTU (Bytes)	1400~1500	1500
	-	プロファイル設定	-	_
		プロファイルリスト	em.std、em.gbl、その他最大 14 件まで保存されているファイル	em.std
		プロファイル名	最大 63 文字までの半角英数字と半 角記号 (,,":;<> & \ ¥ は除く)	em.std
		接続番号	-	*99# <sup>** 2</sup>
		ユーザ名	最大 63 文字までの半角英数字と半 角記号 (,,":; < > & \ ¥ は除く)	em
		パスワード	最大 63 文字までの半角英数字と半 角記号 (,,":;<>> & \¥は除く)	em <sup>** 3</sup>
		認証方式	PAP、CHAP	PAP
		APN	ダイナミック、スタティック	スタティック
			最大 63 文字までの半角英数字と半 角記号	em.std
メニュー項目/設定項目	設定範囲	初期値		
------------------	--	------------------	--	
IPアドレス	ダイナミック、スタティック	ダイナミック		
	0~255の4組の番号	(なし)		
Wi-Fi(WAN)設定	_	_		
線 LAN 設定	-	-		
共通設定	-	-		
国名	(リスト項目)	日本		
チャンネル	Auto、1、2、…、13	Auto		
IEEE802.11 モード	b、g、b/g、b/g/n	b/g/n		
速度 <sup>※2</sup>	(Auto)	(Auto)		
無線 LAN 自動オフ	有効、無効	有効		
無線 LAN 自動オフ時間(分)	5、10、20	10		
周波数帯域幅	20、40	20		
Wi-Fi MIMO	有効、無効	有効		
LCD に暗号化キーを表示する	有効、無効	有効		
SSID1の設定	-	_		
SSID	最大 32 文字までの半角英数字、 「.」、「-」、「_」、「(半角スペース)」			
SSID ステルス	有効、無効	無効		
プライバシーセパレータ	有効、無効	有効		
IEEE802.11 認証	Auto (Open/Shared), Open System, Shared Key, WPA- PSK, WPA2-PSK, WPA/ WPA2-PSK	WPA/WPA2- PSK		
WPA 暗号化方式	AES、TKIP、TKIP+AES	TKIP+AES		
WPA 事前共有キー	8 文字以上、最大 63 文字までの半 角英数字と半角記号(,,":;< > & \ ¥ は除く)、または 64 桁 の 16 進数(0~9、A~F)	* 4		
暗号化方式	暗号化なし、WEP	WEP		
WEP ≠− 1 ~ 4	64bit キー: 5 文字の半角英数字と半角記号(, " :; < > & \ ¥ は除く)または10 桁の16進数(0~9,A~F) 128bit キー: 13 文字の半角英数字と半角記号 (, ":; < > & \ ¥は除く)または 26 桁の16進数(0~9,A~F)	WEP +-*4		
現在の WEP キー	1~4	1		
SSID2の設定	-	-		
SSID2 有効/無効	有効、無効	無効		
SSID2	最大 32 文字までの半角英数字、 「.」、「-」、「(半角スペース)」			
SSIDステルス	有効、無効	無効		
プライバシーセパレータ	有効、無効	有効		

	メニュー項目/設定項目	設定範囲	初期値	
	IEEE802.11 認証	Auto(Open/Shared)、Open	Auto(Open/	
		System, Shared Key	Shared)	
暗号化方式		WEP	WEP	
	WEP +- 1 ~ 4	64bit +- :	WEP +-*4	
		5文字の半角英数字と半角記号		
		(, ., < > < < < < < < < < < < < < < < < < <		
		$A \sim F$ )		
		128bit +:		
		$  13 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $		
		は26桁の16進数(0~9、A~F)		
	現在の WEP キー	1~4	1	
	WPS 設定	-	_	
	WPS PIN	8桁の半角数字	(なし)	
	MAC アドレスフィルタリング設定	-	-	
	MAC アドレスフィルタリングモード	無効、許可、拒否	無効	
	MACアドレス	00~FFの6組の番号	(なし)	
フ	アイアウォール設定	-	-	
	ファイアウォール有効/無効	-	_	
	ファイアウォールを有効にする	(オン、オフ)	(オン)	
	IP アドレスフィルタを有効にする	(オン、オフ)	(オン)	
	WAN ポート PING 応答を無効にする	(オン、オフ)	(オフ)	
	DHCP 設定	_	_	
	IPアドレス	0~255の4組の番号	192.168.13.1	
	サブネットマスク	0~255の4組の番号	255.255.255.0	
	DHCP サーバ	有効、無効	有効	
	開始 IP アドレス	0~255の4組の番号	192.168.13.100	
	終了IPアドレス	0~255の4組の番号	192.168.13.200	
	DHCP リースタイム(秒)	60~86400	86400	
	DNS 設定	ダイナミック、スタティック	ダイナミック	
	プライマリ DNS	0~255の4組の番号	(なし)	
	セカンダリ DNS	0~255の4組の番号	(なし)	
	IP アドレスフィルタリング設定	-		
	プロトコル	TCP、UDP、TCP/UDP	*5	
	ステータス	有効、無効	*5	
	LAN 側 IP アドレス	0~255の4組の番号とワイルド カードとして「*」	* 5	
	LAN ポート番号	1 ~ 65535 範囲指定する場合は「-」で連結	* 5	
	WAN 側 IP アドレス	0~255の4組の番号とワイルド カードとして「*」	* 5	
	WAN ポート番号	   ~ 65535   範囲指定する場合は「-」で連結	* 5	
	種別	拒否	拒否 <sup>※ 2</sup>	
	方向	OUT	OUT * 2	

	メニュー項目/設定項目		設定範囲	初期値	
	ポートマッピング設定		-	_	
	Ī	プロトコル	Both、TCP、UDP	Both	
		ステータス	有効、無効	無効	
		サービス名	最大 40 文字までの半角英数字と半	(なし)	
				(++++)	
			1~65535	(なし)	
			0~255の4組の番号	(なし)	
				(なし)	
			(リスト項目)	(仕恵設定)	
		特定アプリケーション設定	_	-	
		アブリケーション名	最大 40 文字までの半角英数字と半 角記号(,,":;<>& \ ¥は除く)	(なし)	
		ステータス	有効、無効	無効	
		トリガーポート番号	1~65535	(なし)	
		トリガープロトコル	Both、TCP、UDP	Both	
		オーブンポート番号	1 ~ 65535 範囲指定する場合は「-」で連結 複数指定する場合は「.」で連結	(なし)	
		オープンプロトコル	Both、TCP、UDP	Both	
	ſ	DMZ 設定	-	-	
	Ī	DMZ	有効、無効	無効	
		DMZ IP アドレス	0~255の4組の番号	192.168.13.100	
	ſ	UPnP 設定	-	-	
	Ī	UPnP	有効、無効	有効	
	ĺ	SIP ALG 設定	_	-	
	ſ	SIP ALG を有効にする	(オン、オフ)	(オフ)	
		SIP ポート番号	1~65535	(5060)	
$\square$	シ	ステム設定	-	-	
		ログインパスワード変更	-	-	
		現在のパスワード	最大15文字までの半角英数字と半 角記号 ( "・・・< > & 、) ¥は除く)	admin	
		新しいパスワード	また、15文字までの半角英数字と半 角記号             (.":::                い::              く>             、	(なし)	

	メニュー項目/設定項目	設定範囲	初期値
	新しいパスワードの確認	最大 15 文字までの半角英数字と半 角記号 (,,":;<>> & \¥は除く)	(なし)
	バックアップ&リストア	_	-
	設定情報のバックアップ	-	-
	設定情報のリストア	-	-
	工場出荷設定	_	-
	本体再起動	-	-
	バージョン情報	-	-
	アップデート	-	_
~1	プ	_	_

※1:お買い上げ時の EM chip <micro>の PIN コードは、「9999」に設定されています。

※2:変更できません。

※ 4 : 画面には「●●」で表示されます。 ※ 4 : お買い上げ時のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(WEP キー、WPA キー)については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。 ※ 5 : お買い上げ時、本製品には以下の 9 つのフィルタ条件が設定されています。

LAN 側 IP アドレス	LAN ポート番号	WAN 側 IP アドレス	WAN ポート番号	プロトコル	ステータス
192.168.13.*	1~65535	****	135~139	TCP/UDP	有効
192.168.13.*	1~65535	* * * *	445	TCP/UDP	有効
192.168.13.*	1~65535	* * * *	2049	TCP/UDP	有効
192.168.13.*	1~65535	* * * *	1243	TCP	有効
192.168.13.*	1~65535	****	12345	TCP	有効
192.168.13.*	$1 \sim 65535$	* * * *	27374	TCP	有効
192.168.13.*	1~65535	* * * *	31785	TCP	有効
192.168.13.*	1~65535	* * * *	31789	TCP	有効
192.168.13.*	1~65535	***	31791	UDP	有効

用語集

DC-HSDPA (Dual Cell High Speed Downlink Packet Access)

携帯電話で使用される W-CDMA を高速化した、データ受信用の拡張規格です。

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

IP ネットワークに接続する端末に対して IP アドレスを自動的に割り当て、接続に必要な情報 を提供する機能です。接続のための設定が簡単になる反面、接続のたびに IP アドレスが変わる ため、IP アドレスで端末を特定することができなくなります。

DMZ (DeMilitarized Zone)

ファイアウォールによって内部ネットワークから隔離された領域で、非武装地帯を意味します。 DMZ ホストに設定した端末で、外部に対してすべてのポートがオープンされるため、特別な 設定をしなくてもサーバアプリケーションやオンラインゲームを利用することができます。

#### EM chip <micro>

本製品に取り付けて使います。EM chip <micro>内には契約しているお客さまの電話番号な どの情報が記憶されています。

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)

携帯電話で使用される W-CDMA を高速化した、データ受信用の拡張規格です。

HSPA+ (High Speed Packet Access +)

携帯電話で使用される W-CDMA を高速化した、データ送受信用の拡張規格です。

HSUPA (High Speed Uplink Packet Access)

携帯電話で使用される W-CDMA を高速化した、データ送信用の拡張規格です。

LTE (Long Term Evolution)

携帯電話で使用される第3世代(3G)通信規格を高速化した、データ送受信用の次世代高速 通信規格です。

MAC アドレス (Media Access Control アドレス)

すべてのネットワーク機器に対して固有に割り当てられた6バイト長のID番号のことです。 一般的にMACアドレスは、16進数で「XX:XX:XX:XX:XX:XX」のように表現されます。

**PIN** (Personal Identification Number)

本製品で EM chip <micro> を使うために必要な暗証番号のことで、個人識別番号を意味します。本製品が紛失・盗難などにあった場合でも、第三者が使えないようにできます。

**PUK** (Personal Unblocking Key)

PIN ロック解除キーのことです。

**SSID** (Service Set IDentifier)

無線 LAN アクセスポイントを識別するための名前のことです。通信可能な範囲に無線 LAN ア クセスポイントが複数ある場合、接続するアクセスポイントを指定するときに利用します。

# 8 付録

W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access)

「広帯域符号分割多元接続」と訳されます。広帯域通信を行うための第三世代無線通信方式です。

.....

# WEP (Wired Equivalent Privacy)

無線通信で使われる初期の暗号化規格です。5 文字または 13 文字の共有キーを使用する暗号 化方式が採用されています。

# WPA (Wi-Fi Protected Access)

WEPを改良した暗号化規格で、あらかじめ設定した事前共有キーで認証後は、自動的に生成 された暗号化キーが使用されます。また、長い暗号化キーをサポートする AES (Advanced Encryption Standard) と暗号化キーを動的に変更する TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) という 2 つの暗号化方式を利用して、より安全な通信を行うことができます。

.....

### WPS (Wi-Fi Protected Setup)

無線 LAN の接続やセキュリティ設定を簡単にできるようにする機能です。プッシュボタン方 式や PIN コード方式など、複数の接続方式が利用できます。

### WPS PIN

148 WPS に対応した無線 LAN 端末が発行する数桁の数字です。WPS の PIN コード方式で設定 するとき、この数字を本製品に入力することで、安全に無線 LAN 設定をすることができます。

## ファイアウォール

インターネットなどの外部ネットワークから内部ネットワーク(LAN)に対するアクセスを監 視し、不正な侵入を防止するためのシステムのことです。

#### ポート番号

インターネット上の通信で、データを受け取るアプリケーションやサービスを指定するための 番号のことです。0~65535の番号を指定でき、一般的な用途が決められているウェルノウ ンポート番号(0~1023)、特定のアプリケーションなどが使用するレジスタードポート番 号(1024~49151)、自由に利用できるダイナミック/プライベートポート番号(49152 ~65535)の3種類に区分されます。

## ローミング

携帯電話事業者間の合意により、他事業者エリア内でも携帯電話を利用できるサービスです。

# 保証とアフターサービス

#### 【保証について】

お買い上げいただくと、保証書が添付されています。保証書に「お買い上げ日」および「販売店」 の記載がされているかをご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。 「お買い上げ日」や「販売店」の記載がない場合や、納品書または領収書等にて「お買い上げ日」 や「販売店」が特定できる書類がない場合、改ざんのある場合には保証対象外となりますので ご注意ください。保証内容については、保証書に記載されています。

本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したためにお客さままたは第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 【修理について】

本書の「故障と思われる前に」をお読みになり、もう一度お調べください。それでも正常に戻 らない場合には、お問い合わせ先(150 ページ)までご連絡ください。

- 保証期間中の修理
   保証書の記載内容に基づいて修理致します。
- 保証期間経過後の修理
   修理によって使用できる場合は、お客さまのご要望により有料にて修理致します。
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理の際に、本製品に登録した情報内容または設定した内容が消失・変化した場合、その損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、お問い合わせ先(150ページ)までご連絡ください。

#### 【補修用部品】

本製品および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後 6 年間です。補修用性 能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

149

# 8 付録

# お問い合わせ先

イー・モバイル カスタマーセンター イー・モバイル携帯電話から:157(無料) ー般電話から:0120-736-157(無料) \* 他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。 海外から:+81-3-6831-3333(有料) 受付時間 9:00~21:00(日本時間/年中無休) \* 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 \* 一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。 ホームページ http://emobile.jp/

150



発売元:イー・アクセス株式会社 (製造元:HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.) 発行年月:2013年1月 第1版

